E5CZ/AZ/EZ 数字式

温度控制器11位显示

通信功能操作

OMRON

CompoWay/F

通信数据

Sysway

Modbus

E5CZ/AZ/EZ

数字式温度控制器 11位显示

通信功能操作手册

OMRON

特约经销商

Cat.No.H208-CN5-01

E5CZ/AZ/EZ 支持串行通信,包括CompoWay/F, SYSWAY和Modbus。

本用户手册说明了E5CZ/AZ/EZ的通信功能。在使用E5CZ/AZ/EZ之前,请务必通读并理解本手册,以确保正确的使用。

另外,阅读之后请妥善保管本手册,以便随时取阅。

© OMRON, 2008

保留所有权利。未经欧姆龙书面许可,不得以任何形式,或以机械、电子、影印、记录或其它任何方式复制本手册的任何部分,或将其存储于检索系统中,或进行传播。

本手册中信息的使用不涉及专利责任。此外,欧姆龙始终致力于提高产品品质,本手册中的内容可能随时更改,恕不另行通知。本手册在编制过程中已考虑到各注意事项。但对于错误和省略部分以及任何由于使用本手册的信息而造成的损失,欧姆龙概不承担任何责任。

阅读并理解本手册

请在使用产品之前阅读并理解本手册。如有任何问题或建议,请联系您的欧姆龙代表

保证内容和责任限定

保证内容

欧姆龙的唯一保证是产品自售出起一年 (或其它指定时间)内在材料和工艺上没有缺点。

欧姆龙对产品的无侵权、可售性或特殊用途的适用性均无任何明示或暗示性担保。任何购买者或使用者须承认单独的购买者或使用者决定了产品将适当地符合他们有意使用的需求。欧姆龙拒绝其它所有保证,无论明确的或暗示的。

责任限定

欧姆龙将不为产品以任何方式造成的特殊、间接的或因此产生的损坏、利益损失或商业损失负责,无论此 主张是基于契约、保证、疏忽或严格赔偿责任。

欧姆龙对已宣称责任的产品的任何超越单价的行为概不负责。

欧姆龙对产品的授权,修理或其它主张决不负责,除非欧姆龙分析确认产品合理操作、储藏、安装和维护 且未遭受污染、滥用、误用或不当更改或修理。

应用注意事项

使用的适宜性

欧姆龙将不对所有应用于客户应用中的产品结合对各个标准、代码或规章的符合性负责。

在客户的需求中,欧姆龙将提供可用的第三方证明文件来确定产品使用的额定值和局限性。

该信息本身对于完全确定产品与其它产品、机器、系统或其它应用或使用的适宜性并不充分。

以下为一些必须特别注意的应用示例。这并不是详尽无遗地罗列了所有可能的产品用途的列表,也并不意味着所列用途对产品适用:

- 户外使用、遭受潜在化学污染或电干扰处使用、或未在本手册中提及的条件或用途。
- 核能控制系统、燃烧系统、铁路系统、航空系统、医疗器材、娱乐机械、车辆、安全设备和服从分离 工业或政府规章的安装。
- 可能对生命或财产造成风险的系统、机器和设备。

请了解并遵守所有产品可用性的禁止条款。

切勿将本产品用于可能造成严重生命或财产风险且不能保证整个系统设计于从事风险的场合, 欧姆龙产品已为用在整个设备或系统里而适当地额定并已安装。

可编程产品

对于用户在可编程产品上编程,及其导致的任何结果,欧姆龙概不负责。

免责条款

规格的变更

产品规格和附件随时可能基于改进和其它原因而更改。

当已公布的额定值或特性改变,或作出重大结构改变时更改型号编号是我们惯例。但是,产品某些规格可能作出更改而不予通知。如有疑问,可指派特殊型号编号以为您的请求固定或建立关键规格。请在任何时候联系您的欧姆龙代表以确认所购产品的实际规格。

尺寸和重量

尺寸和重量仅为名义上的,并不能用作制造用途,即使已说明了公差。

性能数据

本手册所给出的性能数据是用作给用户作为确定适用性的向导,并不予以担保。其将可能表现出欧姆龙测试条件下的结果,用户必须将其与实际应用需求相联系。实际性能服从欧姆龙的保证以及责任限定。

错误和疏忽

本手册中的信息已小心核对并认为正确;但是对记录、印刷或校对错误或疏忽并不指定责任。

安全使用注意事项

■ 注意信息的定义

本手册中使用以下记号,以提供确保产品安全使用所需的注意事项。

所提供的安全注意事项对安全特别重要。必须阅读并记住所有安全注意事项中提供的信息。 使用了以下记号:

⚠ 注意

表示潜在危险,如不加以避免,可能导致轻度或中度人身伤害或财产损失。

■ 符号

符	号	含义
注意 企		一 般注意 不特定的一般的注意、警告、危险提醒标记。
		触电注意 在特定的条件下,有触电可能性的提醒标记。。
禁止 一般禁止		一般禁止 不特定的一般的禁止提醒标记。
强制注意	•	一 般注意 不特定的一般的注意、警告、危险提醒标记。

■ 安全注意事项

△ 注意	
通电时请不要触及端子。 否则会由于触电而引起轻度的伤害。	A
制品中请勿有金属或导线、加工的粉屑等进入;否则有触电、火灾、故障的危险。请勿在有易燃性、爆炸瓦斯的地方使用;否则可能引起爆炸。请勿自行分解、修理、改造及触摸端子内部;否则有触电、火灾、故障的危险。	0
注意-火灾和触电的危险 a) 本产品作为开放式过程控制设备通过 UL 认证,必须安装在不能向外喷火构造内使用。 b) 在使用 1 个以上断路器的情况下,在修理点检前,请关闭所有开关,确保产品处于不通电状态。 c) 信号输入为 SELV 限制回路。*1 d) 注意: 为了降低火灾和触电的危险,请勿在内部连接异于2级回路的输出。*2 在超过寿命的状态下使用输出电容器,会有接点熔着及烧毁的情况发生。	$\overline{\mathbf{v}}$
输出继电器的寿命会因开关容量、开关条件而有很大的不同,因此必须考虑实际使用条件,请在额定负载、电气寿命次数内使用	

- *1 SELV回路是一种独立于电源的带有双重绝缘或强制绝缘的电路,不会超过30 V r.m.s. 和42.4 V峰值或60 VDC。
- *2 二级电源是一种通过UL测试和认证的电源,其次级输出的电流和电压被限制在单位级别内。

▲ 注意

端子螺丝请依规定的扭矩(0.74~0.90N·m)锁紧。螺丝松动,可能会产生起火。(参见备注)

温控器的各种设定值,请配合控制对象做正确的设定。在设定内容与控制对象的内容相异的情况下,错误的动作是造成装置的破损与事故的原因。



当温控器因故障而无法正常运行或影响报警输出时会损坏设备和机器。为了安全请考量温控器可能的故障,并在系统中安装监视设备。

备注 E5CZ-U 的规定扭矩为 0.5 N·m。

安全使用注意事项

请确保遵守以下注意事项以防止操作失败、故障及对产品的功能和性能产生不利影响。否则可能会导致意想不到的后果。

- 1) 本产品专为室内使用而设计。请勿在室外或下列环境中使用。
 - 会直接受到加热设备辐射热的地方
 - 有水、油等飞溅的地方
 - 阳光直射的地方
 - 有粉尘、腐蚀性气体(尤其是硫化气体、氨气等)存在的地方
 - 温度变化激烈的地方
 - 会产生结冰、凝露的地方
 - 振动或冲击很强烈的地方
- 2) 在各型号规定的温度和湿度范围内使用和储藏温控器。

当二个或多个温控器水平紧靠安装或垂直紧安装时,由于温控器的热辐射会导致内部温度上升而降 低使用寿命。这种情况下,需要采取风扇强制冷却或其它通风措施来降低温控器的温度

- 3) 为了不妨碍散热,温控器周边请勿封闭。温控器本身的通风孔也不要堵塞。
- 4) 请确认端子的极性,做正确的配线。
- 5) 配线用压接端子请使用指定尺寸(M3.5、宽 7.2mm 以下)的端子。明线材料,请使用 AWG24~AWG14 的绞线或硬铜线(截面积 0.205~2.081mm²)。(剥线长度 5~6mm。)一个端口最 多可以插入两根相同类型和尺寸的配线或两个压接端子。
- 6) 不使用的端子,请勿连接。
- **7)** 为了避免感应噪声,温控器的接线板的接线应远离高压线或大电流的电源电缆。同样不要让电源线 一起走线或平行于温控器连线,推荐使用单独的管道屏蔽线。

在可能产生噪声的外围设备上安装浪涌吸收器或噪声过滤器,例如电感应设备(如电机、变压器、螺线管圈、磁性线圈等)。在电源上使用噪声过滤器时,除了确认其电压和电流值外,还应尽可能近地安装在温控器附近。将温控器及其电源尽可能地远离产生强大的、高频波(如频焊接机、高频机器等)的设备和产生浪涌的设备。

- 8) 请在额定负载及电源电压范围内使用本产品。
- 9) 为了使电源投入时在 2 秒内到达额定电压,请借助开关、继电器等进行瞬间加载。如果电源电压缓慢增加,温控器没有复位,可能会发生输出故障。
- **10)** 电源接通后请确保至少有 **30** 分钟以上的预热时间,然后再开始实际的控制操作,以保证温度显示的正确性。

- **11)** 使用自整定时,同时打开温度控制器和负载(如加热器),或在温控器打开前接通负载。如果在接通负载前打开温控器电源,则不能再进行正确的自整定和实现最优控制。
- **12)** 电源开关或断路器应该靠近单元。请设置作业人员能够马上关上电源的开关或断路器,并做适当的表示。
- **13)** 取出温控器之前需先关闭电源,请绝对不要用手触摸端子或电子元件,或者给予冲击。插回时,请不要让电子元件与外壳接触。
- 14) 关于清洁:请勿使用油漆稀释剂,请用标准等级的酒精。
- 15) 电源启动后经约 2 秒钟输出才开启,在配置控制回路时请给予充分的考虑。
- 16) 切换到某些菜单时,输出可能会关闭,请考虑到这一点再进行操作。
- 17) EEPROM 的记入次数是有寿命的。通过通信等频繁记入数据的场合请使用 RAM 记入模式。

本手册的说明

■ 手册构成

本手册中,按通信方式进行分别说明。 请结合所使用的系统阅读各章节。

概 概要 要 CompoWay/F CompoWay/F 通 信 通信数据 数 据 SYSWAY SYSWAY . Modbus Modbus -附 附录 录

■ 关于相关手册

本用户手册对 E5CZ/AZ/EZ 的通信功能进行说明。 关于控制器功能的详情,请参见各用户手册。

目录

			前言	
			則言 阅读并理解本手册 ·······	
			保证内容和责任限定	
			应用注意事项	
			免责条款	
			安全注意事项	IV
			安全使用注意事项	VII
			本手册的说明	IX
			•	
第1章	通信方式			1-1
				1-2
		=		

		111 > >>		_
第2章	CompoW	Vay/F 通信方式		······ 2-1
		1 47 12 1		_
		- 11.22.441		
	2.2			
	2.2			
		- / / - /		_
		2 1 / 4 1 / 2 / 2		
	2.3			
		变量区域读取		2-9
		变量区域写入		2-10
		控制器固有属性读取:		2-12
	2.4	响应代码一监		2_20
数の主				
舟3草	CompoW	vay/F 和 SYSWAY的	D通信数据	3-1
			<u></u>	
	3.2	状态		3-14

第4章	SYSWAY	´(E5□J 和 E5□X格式) 通	信方式 ········ 4-1
	4.1	数据格式	4-2
		命令帧格式	4-2
		响应帧	4-3
		通信数据	4-3
		SYSWAY命令一览····································	4-4
	4.2	命令解说	4-5
		当前值读取	4-5
		设定值写入	4-6
		设定值和操作量监控读取	4-7
		通讯写入切换	4-9
第5章	Modbus	通信方式	····· 5-1
	5.1	数据格式	5-2
		命令帧	5-2
		响应帧	5-4
		错误代码	5-5
	5.2	功能一览	5-6
	5.3	变量区域	5-7
	5.4	服务详情	5-9
		变量区域读取	5-9
		变量区域写入	5-11
		动作指令	5-14
		回传测试	5-19
第6章	Modbus	内通信数据 ·······	6-1
	6.1	变量区域与(设定范围)一览	6-2
	6.2	状态	6-13
附录…			A-1
	ASC	II代码表	A-2
			A-3
索引 …			I-1
修订纪:	录	•••••	R-1

第**1**章 通信方式

本章对通信方式及布线方法进行简要说明。在设置设备时请阅读本章。

1.1	通信方式的概要	-2
	简介1	-2
	通信规格1	-3
	传送顺序1	
	接口1	-4
	布线1	-4
	通信参数1	-6
	通信参数设定1	-6
	通信参数1	-7

1.1 通信方式概要

■ 简介

通信功能在主机侧进行编程,并由主机监控或设定**E5CZ/AZ/EZ**的参数。在此,从主机开始进行说明。

CompoWay/F是欧姆龙通用串行通信中的统一通信方式。具有统一的帧格式,其命令依据在欧姆龙生产的PLC等中有实际成果的FINS*,便于主机和组件间进行通信。

*FINS (Factory Interface Network Service)

在欧姆龙FA网络上的控制器间进行信息传递的协议。

Modbus是一种标准通信控制方式,遵循Modicon公司的RTU-模式Modbus协议 (PI-MBUS-300修订版 J)。支持的功能同CompoWay/F,变量区域的读取,变量区域的写入,动作指令和回传测试功能。

E5CZ/AZ/EZ 支持以下通信功能。

- 参数的读取/写入
- 动作指令
- 设定值的选择

通信功能遵循下列条件:

● 仅当"通讯写入" 参数设为ON(启用)时,参数才能被写入。

■ 通信规格


(4.) (4.) マロケ) ナトウ	DO 405	
传送通路连接	RS-485: 多支路	
	RS-232C: 点对点	
通信方式(参见备注1。)	RS-485 (2线式半双工)/RS-232C	
同步方式	起停同步	
通信波特率(参见备注2。)	1200, 2400, 4800, <mark>9600</mark> ,19200 或 38400 bps	
通信代码	ASCII	
通信数据长度(参见备注	7 或 8位	
2.)		
通信终止位(参见备注2。)	1 或 2位	
出错检查	垂直奇偶校验 (无, 偶校验, 奇校验)	
	SYSWAY通信时,FCS (帧检测顺序)	
	CompoWay/F通信时,BCC (块检查字符)	
	Modbus通信时,CRC-16 (循环冗余检查-16)	
流控制	无	
接口	RS-485/RS-232C	
重启式功能	无	
通信缓冲	40 字节	
通信响应等待时间	0~99毫秒, 默认时间: 20毫秒	

备注1: 仅E5AZ和E5EZ支持RS-232C。

备注2: 可以使用通信菜单对通信比特率,数据长度,终止位,垂直奇偶校验进行分别设定。高亮部分为初始值。

■ 传送顺序

主机传送命令帧时,E5CZ/AZ/EZ传送与命令内容对应的响应帧。每个命令帧返回一个响应帧。命令帧和响应帧的动作如下。




■ 接口

通过一个标准的RS-485接口或RS-232C接口和主机进行通信。使用一个K3SC接口转换器对RS-485和RS-232C接口进行转换。

■ 配线

RS-485

- 连接形态为1对1或1对多。1对多连接时,包括主机最多能连接32台。
- 电缆总长最大为500m。
- 请使用屏蔽双绞电缆AWG24(截面积0。205 mm²)~AWG14 (截面积2.081 mm²)。



包括主机在内的传送通路的两端,必须进行终端的指定(终端负载的连接)。使用的终端负载不小于 54Ω 。


将主机和E5CZ/AZ/EZ的通信规格设为一致。使用1对多连接时,使所有通信单元的通信规格保持一致(当然,每个单位的编号是唯一的)。


本章说明E5CZ/AZ/EZ通信规格的设定方法。有关主机的详情,请参见主机附带的用户手册。

RS-232C (仅限于E5AZ/E5EZ)

采用1对1连接。电缆总长最大为15m。要延长线路,请使用欧姆龙Z3R RS-232C光接口。

对于电缆,请使用屏蔽双绞电缆AWG24(截面积: 0.205mm²)~AWG14(截面积 2.081mm²)。





■ 通信参数

在通信菜单中设定E5CZ/AZ/EZ的通信规格。这些参数的设定在E5CZ/AZ/EZ的操作面板上进行。通信参数及其设定范围如下表所示。

7番目		ルウムウ	
项目	记号	设定内容	设定值
通信协议	PSEL	CompoWay/F (SYSWAY)/Modbus	EME/Mād
通信单元号	U-Nā	0~99	0, 1到99
通信波特率	ьP5	1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4 (kbps)	1.2/2.4/4.8 9.6 /19.2/38.4 (kbps)
通信数据位	LEN	7/8位	7 /8位
通信终止位	Sbit	1/2	1/2
通信奇偶校验	PREY	无, 偶校验, 奇校验	NONE/EVEN/Odd
发送数据等待时间	SdNE	0~99	0~99 ms, 默认时间: 20 毫秒

高亮部分表示初始值。

■ 通信参数设定

使用E5CZ/AZ/EZ进行通信之前,按以下步骤设定通信单元编号,波特率及其他参数。关于通信参数设定以外的操作方法,请参见所使用机型的用户手册。

- 1. 按菜单键 3 秒以上,从"操作菜单"转换到"初始菜单"。
- 2. 按菜单键少于1秒,从"初始菜单"转换到"通信菜单"。
- 3. 用模式键进行参数的切换。





备注: 仅当"协议设定"设为 CompoWay/F时显示。

■ 通信参数

通信参数设定值改变后,仅在重新启动电源后才有效,请务必注意。

- 协议设定(PSEL)
 通信协议可选。可设为 CompoWay/F(SYSWAY) 或 Modbus。
- 通信单元编号(U-Nā)

此参数为每一个温控器设定唯一的单元编号。设定单元编号的目的是,在与主机进行通信时,便于主机识别温控器。能在 0~99 的范围内进行设定。初始值为 1。当使用 2 个或 2 个以上温控器时,不要设定相同的单元编号。否则,会影响正常的操作。

通信比特率(bP5)

设定与主机进行通信时的波特率。通信波特率设置如下: 1.2 (1200bps), 2.4(2400bps), 4.8(4800bps), 9.6(9600bps), 19.2(19200bps), 和 38.4 (38400bps)

● 通信数据长度(LEN) 此参数设定通信数据位长度。设为"7位"或"8位"。

- 通信终止位(**5bc̄Ł**) 此参数设定通信终止位长度。可设为"1"或"2"。
- 通信奇偶校验(*PRLY*) 可设定通信奇偶校验。可将奇偶校验设为"无","偶校验"或"奇校验"。
- 发送数据等待时间(5dWL) 可设定 1~99 毫秒之间的发送数据等待时间,以 1 毫秒为间隔。 初始值为 20 毫秒。

第2章 CompoWay/F 通信方式

使用CompoWay/F通信格式时,请阅读本章。

2.1 数据格式2-2
命令帧2-2
BCC计算示例·······2-3
响应帧2-3
通信数据2-4
终止码示例2-4
2.2 命令文本构成2-6
PDU构成 ········2-6
区域定义2-6
类别代码 (变量类别)2-6
地址2-7
要素数2-7
服务一览2-7
2.3 服务详情2-9
变量区域读取2-9
变量区域写入2-10
控制器固有属性读取 2-12
控制器状态读取2-13
回传测试2-14
动作指令2-15
2.4 响应代码一览2-20

2.1 数据格式

在数字前加 H',表示 16 进制数,如 H'02。不带 H'前缀的数字,表示 ASCII 字符。在帧的各字段下的数字表示字节数。

■ 命令帧



STX	表示通信帧文本开头的代码。		
	请在开头字节中设置该字符。		
	接收期间再一次接收STX时,从已接收STX的地方修正接收。		
节点号	● 此编号指定传送对象。		
	● 指定E5CZ/AZ/EZ的通信单元编号。		
	● 能进行BCD值设定00~99,和ASCII值"XX"设定。		
	● 广播发送时,请指定"XX"。广播发送无响应。		
	● 对于上述以外的节点号,无响应。		
子地址	E5CZ/AZ/EZ不使用子地址。请务必设定为"00"。		
SID (服务 ID)	E5CZ/AZ/EZ不使用SID。请务必设定为"00"。		
命令文本	命令文本部分。有关详情,请参见2.2 命令文本的构成。		
ETX	表示文本结束的代码。		
BCC	块检查字符。		
	将节点号~ETX的值按每个字节进行XOR(异或)后的值作为BCC。		

■ BCC计算示例

BCC(块检查字符)由自节点号~ETX的值按每个字节进行异或计算的结果决定。将该8位数据写入到帧末尾的BCC字节中。

STX	节点	、号	子地	址	SID		命令	〉文本		ETX	BCC
02H	0 (30H)	5 (35H)	0 (30H)	3 (33H)	03H	35H					
BCC = 30H+30H+30H+30H+30H+35H+30H+33H+03H = 35H											
烙 计算约	告果(35F	H) 写入	BCC 字=	节。				_			

⊕表示XOR(异或)计算,H表示16进制。

■ 响应帧



终止码	名称	内容	出错检查 优先顺序
00	正常结束	无异常,命令正常结束。	无
OF	FINS 命令出错	不能执行指定的 FINS 命令。	8
		有关不执行的详情,请根据 FINS 响应代码进行判断。	
10	奇偶校验出错	接收的数据为「1」的位总和与[通信奇偶校验]的设定值不一致。	2
11	帧出错	终止位为「0」	1
12	溢出出错	接收数据已满时,希望传送新的数据。	3
13	BCC 出错	接收的 BCC 值和计算的 BCC 值不一致。	5
14	格式出错	● 命令文本包含0~9、A-F之外的字符。但是,回传测试除外(详细请参见回传测试)。	7
		● 没有SID和命令文本,或没有命令文本。 ● 命令文本不包含「MRC/SRC」。	
16	子地址出错	子地址不正确(不支持)。没有子地址,SID,命令文本。子地址不满2字符,没有SID和命令文本。	6
18	帧长度出错	接收帧超过规定的(支持)字节数。	4

- 终止码对本地节点的1个命令帧接收进行回送。
- 到ETX,BCC字符为止没有结束时,则没有响应。
- 出错检查优先顺序表示同时发生多个出错时的顺序。

■ 通信数据

通信 格式	设定(监视)值	负值	小数点
CompoWay/F	8位16进制	2的余数	省略小数点并将结果转化为 16 进制数。 示例: 105 .0→1050→H'0000041A

■ 终止码示例

下例所示为命令没有正常结束时的终止码。

示例1) 子地址不正确,没有SID,命令文本时命令



响应

	节点号	子地址	终止码	BCC
STX		0 A	1 6	EXT

终止码为16(子地址出错)


可以接收子地址,因为子地址出错检查的优先级高于格式出错。

示例2) 没有命令文本时

命令




响应



终止码为14(格式出错)

示例3) 节点号未提供时

命令



节点号,缺1个字符

响应

没有响应

示例4) 没有子地址,BCC不正确时 命令

 节点号
 BCC

 STX
 EXT Em

 响应
 节点号
 子地址
 终止码
 BCC

 STX
 0 0 1 3 EXT

子地址设为00,终止码为13(BCC出错)。

2.2 命令文本构成

■ PDU构成


向命令文本传送MRC(主请求代码),SRC(子请求代码)以及与之相连的各个必要数据。

服务请求PDU




响应帧中,紧接着上述MRC/SRC的传送,传送MRES(主响应代码)和SRES(子响应代码),接着继续传送数据。

服务响应PDU(正常时)



无法执行指定命令文本时,仅MRC/SRC,MRES/SRES成为目标响应PDU。


服务响应PDU(不执行指定命令文本时)



MRES/SRES提供响应。正常结束时MRES/SRES不输出。

- 区域定义
- 仅由变量区域构成。
- 类别代码(变量类别)

下表所示为变量区域的类别代码。



下表总结了设定区域0和设定区域1。

区域 说明	
设定区域 0	此区域包括了保护,手动控制,操作和调整菜单。
设定区域 1	此区域包括了初始,通信和高级功能菜单。

变量类别转换为2字节的ASCII代码,放入帧内。实际存在的变量类别如下所示。

变量类别	内容
C0	双字数据,是设定区域0的只读参数。
C1	双字数据,是设定区域0的可读写参数。
C3	双字数据,是设定区域1的可读写参数。

^{*} 设定区域1没有只读参数,所以没有变量类别 "C2。"

■ 地址

根据变量类别附加地址。地址用2字节16进制表示,请加上存取尺寸单位。

■ 要素数

要素数用2字节16进制表示。要素数的指定范围为"0~2"。

示例,要素数为"0002,"时,从地址中指定两项数据。

■ 服务一览

MRC	SRC	服务名称	处理
01	01	变量区域读取	读取变量区域。
01	02	变量区域写入	写入变量区域。
05	03	控制器固有属性读取	读取型号,通信缓冲器的尺寸。
06	01	控制器状态读取	读取运行状态。
08	01	回传测试	进行回传测试
30	05	动作指令	进行运行/停止,AT(自整定)执行/
			中止,转换到设定区域1等。


● 在存储器异常(RAM异常)或者控制器初始化时(直到电源接通后控制器读取 当前值为止)不接受任何指令,没有响应。

2.3 服务详情


■ 变量区域读取

读取变量区域

服务请求PDU



服务请求 CPU.



(1) 变量类别和读取开始地址

有关变量类别和读取开始地址的详情,请参见第3章 CompoWay/F and SYSWAY 的通信数据。

(2) 位元位置

E5CZ/AZ/EZ 不支持位元存取。固定为"00"

(3) 要素数

要素数	处理	
0000	不进行读取操作(不将读取数据添加到服务请求PDU),且 正常结束。	
0001到 0002	进行读取操作,且正常结束。	

(4) 响应代码

正常结束

响应代码	名称	说明
0000	正常结束	没有异常

发生错误

响应代码	出错名称	原因
1001	命令长度溢出	命令长度过长。
1002	命令长度不够	命令长度不够。
1101	区域类别出错	变量类别错误。
1103	开始地址超出范围	读取开始地址超出范围。

响应代码	出错名称	原因
110B	响应长度溢出	超出要素数0002。
1100	参数出错	位元位置在00之外。
2203	动作出错	EEPROM异常。

(5) 注意事项

● 报警功能

即使报警在温控器面板上无显示时,但它们在通信功能中仍然有效。

■ 变量区域写入

写入变量区域

服务请求PDU



服务响应 PDU



(1) 变量类别和写入开始地址

有关变量类别和写入开始地址的详情,请参见第3章 CompoWay/F和SYSWAY的通信数据。

(2) 位元位置

E5CZ/AZ/EZ不支持位存取。固定为"00"。

(3) 要素数

要素数	处理	
0000	不进行写入,为正常结束(请勿将写入数据添加到服务响应	
	PDU中)。	
0001到0002	进行写入,为正常结束。	

(4) 响应代码

正常结束时

响应代码	名称	说明
0000	正常结束	没有异常

出错时

响应代码	出错名称	原因
1002	命令长度太短	命令长度太短
1101	区域类别出错	变量类别出错。
1103	开始地址超出范围	写入开始地址超出范围。
	出错	
1104	结束地址超出范围	写入结束地址(写入开始地址+要素数)超过变
	出错	量区域的最终地址。
1003	要素数/数据数不	数据数与要素数不一致。
	一致	
1100	参数出错	● 位元位置不是 "00"
		● 写入数据在设置范围之外。
3003	只读数据出错	在变量类别"C0"中进行了写入。
2203	动作出错	● "通讯写入"参数设为 "OFF" (禁用)。
		● 试图从设定区域0写入到设定区域1的设定
		项目中。
		● 试图从保护值以外写入保护设定项目中。
		● 在AT (自整定)中 。*
		● EEPROM异常。

^{*} 有关AT (自整定)的详情,请参见其他用户手册。

(5) 注意事项


●报警功能

即使报警在控制器显示屏上未显示,但它们在通信功能中仍然有效。


控制器固有属性读取

此服务读取型号和通信缓冲器尺寸。

服务请求PDU



服务响应 PDU



(1) 型号

用10字节ASCII代码表示型号,不满10字节时为空格代码。

示例,E5CZ-R2MT使用如下型号(继电器输出,2个报警输出,可选单元功能和多重TC/Pt输入)。

(2) 缓冲器尺寸

用2字节16进制数表示通信缓冲器尺寸,转换后读取4字节ASCII代码。 缓冲器尺寸: 40字节(=H'0028)。

(3) 响应代码

正常结束时

响应代码	名称	内容
0000	正常结束	没有异常


发生出错时

响应代码	名称	内容
1001	命令长度溢出	命令长度过长
2203	动作出错	EEPROM异常


■ 控制器状态读取

此服务读取控制器的运行状态和异常状态。

服务请求PDU




服务响应 PDU



(1) 运行状态

运行状态	内容
00	进行控制的状态(设定区域为0,没有发生出错,在运行中)
01	未进行控制的状态(除上述以外的状态)。

(2) 相关信息



(3) 响应代码

正常结束时

响应代码	名称	内容
0000	正常结束	没有异常


发生出错时

响应代码	名称	内容
1001	命令长度溢出	命令长度过长
2203	动作出错	EEPROM异常


■ 回传测试

此服务进行回传测试

服务请求PDU



服务响应 PDU



(1) 测试数据

将任意测试数据设定在0~23的用户定义范围内。

根据通信数据长度, 在以下范围内为测试数据设定某个值。

通信数据长度	测试数据
8位	ASCII代码: H'20~H'7E,H'A1~H'FE
7位	ASCII代码: H'20~H'7E

请勿设置H'40。将会变为无响应。

(2)响应代码

正常结束时

响应代码	名称	内容
0000	正常结束	没有异常

发生出错时

响应代码	名称	内容
1001	命令长度溢出	命令长度过长
2203	动作出错	EEPROM异常

■ 动作指令

此服务执行各项操作,如运行/停止,通讯写入,写入模式,保存RAM数据,AT(自整定)执行/取消,多重-SP,转换到设定区域1和软件复位。

服务请求PDU



服务响应 PDU



(1) 指令代码和相关信息

指令代码	指令内容	相关信息
00	通讯写入	00: OFF (禁用)
		01: ON (启用)
01	运行/停止	00: 运行
		01: 停止
02	多重-SP	00: 设定点0
		01: 设定点1
		02: 设定点2
		03: 设定点3
03	AT 执行/取消	00: 取消
		01: AT 执行
04	写入模式	00: 备份
		01: RAM
05	保存RAM数据	00
06	软件复位(参见备注。)	00
07	转换到设定区域1	00
08	自动/手动切换	00: 自动模式
		01: 手动模式
0B	参数初始化	00: 初始化至默认值

备注:软件复位中没有响应。

(2) 响应代码

正常结束时

响应代码	名称	内容
0000	正常结束	没有异常

发生出错时

响应代码	出错名称	原因
1001	命令长度溢出	命令长度过长。
1002	命令长度太短	命令长度太短。
1100	参数出错	指令代码和相关信息错误。
2203	动作出错	● "通讯写入"参数设为OFF (禁用)。但是:
		注意,无论(通讯写入)设为(ON)还是
		(OFF),错误信息始终能被接收。
		●无法处理。有关详情请参见以下(3) <i>动作</i>
		指令和注意事项。
		●EEPROM异常。

(3) 动作指令和注意事项

● 通讯写入

通过设置相关信息将"通讯写入"设为"ON:启用"或"OFF:禁用"。设定区域0/1均可接收该指令。

● 运行/停止

通过设置相关信息选择控制的运行/停止。设定区域0/1的双方均可接收该指令。

● 多重-SP

事先在调整菜单中设置4个设定点,以便切换至所需的设定点。设定区域0/1的双方均可接收该指令。

● AT执行/取消

通过设置相关信息选择AT的执行/取消。只可在设定区域0中进行接收,下列情况下会发生"动作出错"。

- "运行/停止"参数设为停止时。
- 已由"设定区域1"发布时。
- ON/OFF控制时。

● 写入模式

通过设置相关信息选择备份模式或RAM写入模式,设定区域0/1的双方均可接收该指令。

EEPROM (非易失性只读存储器)的写入次数是有限的。因此,需要频繁覆盖数据时请使用RAM写入模式。

写入模式	说明
备份模式	由通讯写入操作/调整菜单内的参数(只读参数除外)时,
	进行对EEPROM的写入。
RAM写入模式	由通讯写入操作/调整菜单内的参数(只读参数除外)时,
	不进行对EEPROM的写入。但是,通过控制器面板上的按
	键操作可以改变参数值。

- 从RAM写入模式切换到备份模式时, 操作/调整菜单中的参数(只读参数除外)写入到EEPROM中。
- 仅当"通讯写入"参数设为"ON"(启用)时,RAM写入模式启用。
- 相应地,当"通讯写入"参数设为"OFF"(禁用)时,操作/调整菜单(只读参数除外)中的参数写入到EEPROM中,即使模式设为RAM写入模式。

● RAM数据保存

将操作/调整菜单的参数值(只读参数除外)写入EEPROM,设定区域0/1的双方均可接收该指令。

● 软复位

恢复接通电源时的处理,设定区域0/1的双方均可接收该指令,没有对于该动作指令的响应。

● 转换到设定区域1

向"设定区域1"转换的动作指令,且设定区域0/1的双方均可接收该指令。如果"初始化/通信保护"设为"2",会发生"动作出错",且禁止转换。

从设定区域**0**开始转换,显示变为"初始菜单"的"输入类型",在设定区域**1**中发布该动作指令时,显示不会发生变化。

◆ 在手动模式中转换到设定区域1 在手动模式中发出此动作指令时,会发生"动作出错",且禁止转换到设定区域1。

● 自动/手动切换

此动作指令通过设置相关信息,切换手动模式或自动模式。仅设定区域**1**接受该指令。在下列情况下会发生"动作出错":

- 指令在设定区域1中执行时
- 禁用自动/手动切换(不显示)

控制器切换到手动模式时,会显示手动操作量。当控制器从手动模式切换到自动模式时,会显示操作菜单的顶部参数。如果控制器切换到手动模式时已经处于手动模式,指令将正常结束,且显示内容不变(内容不刷新)。

◆ 将自动/手动状态写入EEPROM

写入模式决定了自动/手动状态是否写入EEPROM。

写入模式	说明	
备份模式	由通信切换自动/手动模式时,自动/手动状态写入	
	EEPROM.	
RAM 写入模式	由通信切换自动/手动模式时,自动/手动状态不写入 EEPROM。	
	可使用控制器按键操作写入状态。	

- * 通过通信动作指令切换自动/手动模式且控制器处于RAM写入模式时,自动/手动状态不存入EEPROM。相应的,如果执行软件复位或断开再接通电源,使控制器重启,自动/手动模式复位到之前保存的状态。
- ◆ 在自整定期间切换到手动模式 如果在自整定(AT)期间切换模式,将取消AT且控制器切换到手动模式。

● 参数初始化

当前设置返回到初始值并写入EEPROM。此指令仅能在设定区域1中接受。在设定区域0中发出此指令时,会发生"动作出错"。

在初始化中设定的设定值取决于指令的相关信息设置,如下表所示。

相关信息	说明(初始化值)
00	默认初始化值(有关详情,请参见 <i>第3章 CompoWay/F和</i>
	SYSWAY的通信数据)。
	(这些设置与设置数据的设定值初始化中选择FACT时使用
	的相同。)


● 设定区域

控制动作在设定区域**0**中执行。在该状态下,可执行仅在控制中允许的动作或是那些即使控制运行时执行也不会引起问题的动作。这些动作包括PV读取,SP写入,和更改运行/停止状态。

但是,设定区域**0**禁止影响控制的动作,包括在初始菜单中写入数据。(始终允许读取设置数据)。

在设定区域1中,停止控制动作。在该状态下,可执行在设定区域**0**中不允许的动作。这些动作包括在初始菜单中写入数据。

电源接通时,温控器设置在设定区域**0**中。要转换到设定区域**1**,请使用"转换到设定区域**1**" 指令。要返回至设定区域**0**,先断开再接通电源,或用"软件复位"指令。



2.4 响应代码一览

正常结束时

响应代码	名称	内容	出错检查 优先顺序
0000	正常结束	无异常	无

发生出错时

响应代码	名称	内容	出错检查 优先顺序
0401	未支持命令	不支持该命令的服务功能。	1
1001	命令长度溢出	命令长度过长。	2
1002	命令长度太短	命令长度太短。	3
1101	区域类别出错	变量类别错误。	4
1103	开始地址范围外出错	读取/写入开始地址在范围之外	5
1104	结束地址范围外出错	写入结束地址(写入开始地址+要素数)超出变量区域的最终地址。	6
1003	要素数/数据数不一致	要素数和数据数不一致。	7
110B	响应长度溢出	响应长度超出通信缓冲器尺寸(要素数大于0002时)。	8
1100	参数出错	● 位元位置不为00● 写入数据在设定范围外。● 动作指令的指令代码或相关信息错误。	9
3003	只读数据出错	对变量类别 "C0"进行写入。	10
2203	动作出错	 ● "通讯写入"设为OFF(禁用)。 ● 由设定区域0对设定区域1的设定项目进行写入。 ● 由保护值以外对保护设定项目进行写入。 ● 在AT中进行写入。 ● 在动作指令中不能进行处理。 ● EEPROM异常。 	11

第3章

CompoWay/F 和 SYSWAY的通信数据

本章罗列了CompoWay/F 和 SYSWAY 通信协议中通信数据的详细内容。

3.1	变量区域(设定范围)一览	3-2
3.2	状态3	-14

3.1 变量区域(设定范围) 一览

以下为变量区域一览。在设定(监控)值一列内用16进制数表示CompoWay/F通信的设定范围。括号内的值为实际的设定范围(SYSWAY的设定范围,请参见该实际值)。如果设定项有相关参考章节,请阅读相关章节了解详情。

没有报警输出端子也可以在控制器中使用报警功能。在这种情况下,通过状态数据确认报警发生。

变量 类别	地址	参数名称	设定(监控)值	菜单
C0	0000	当前值	温度: 与各传感器的控制范围相同。	操作
			模拟:比例下限值-5%FS~比例上限值+5%FS	
C0	0001	状态(参见备注。)	有关详情,请参见: 3.2 <i>状态</i>	
C0	0002	内部设定点	SP下限值~SP上限值	
		(参见备注。)		
C0	0003	加热器电流1值监视	H'00000000~H'00000226(0.0~55.0)	
C0	0004	MV监控(加热)	标准:H'00000000~H'0000041A	
			(-5.0~105.0)	
			加热冷却:H'00000000~H'0000041A	
			(0.0~105.0)	
C0	0005	MV监控(冷却)	H'00000000~H'0000041A(0.0~105.0)	
C0	0007	漏电流1值监视	H'00000000~H'00000226 (0.0~55.0)	

备注。 不显示在控制器的显示屏上。

变量 类别	地址	参数名称	设定(监控)值	菜单
C1	0000	操作/调整保护	H'00000000(0): 在操作和调整菜单中没有限制。	保护
			H'00000001(1):禁止转换到调整菜单。	
			H'00000002(2): 只允许显示和更改"PV"和"PV/SP"。	
			H'00000003(3): 只允许显示"PV"和"PV/SP"。	
C1	0001	初始化/通信保护	H'00000000(0): 允许转换到初始化/通信菜单。	
			(显示转换到高级功能菜单)	
			H'00000001(1): 允许转换到初始化/通信菜单。	
			(不显示转换到高级功能菜单)	
			H'00000002(2): 禁止转换到初始化/通信菜单。	
C1	0002	设定值改变保护	H'00000000(0): OFF	
			(允许更改控制器显示屏上的设置)	
			H'00000000(1): ON	
			(禁止更改控制器显示屏上的设置)	
C1	0003	设定点	下限设定~上限设定	操作
C1	0004	报警值1	H'FFFF831~H'0000270F(-1999~9999)	
C1	0005	报警值上限1	H'FFFF831~H'0000270F(-1999~9999)	
C1	0006	报警下限值1	H'FFFF831~H'0000270F(-1999~9999)	
C1	0007	报警值2	H'FFFF831~H'0000270F(-1999~9999)	
C1	0008	报警值上限2	H'FFFF831~H'0000270F(-1999~9999)	
C1	0009	报警下限值2	H'FFFF831~H'0000270F(-1999~9999)	
C1	000A	报警值3(参见备注。)	H'FFFF831~H'0000270F(-1999~9999)	
C1	000B	报警值上限3(参见备	H'FFFF831~H'0000270F(-1999~9999)	
		注。)		
C1	000C	报警下限值3(参见备	H'FFFF831~H'0000270F(-1999~9999)	
		注。)		

备注。 报警3未分配输出时,参数不显示在控制器的显示屏上。

变量 类别	地址	参数名称	设定(监控)值	菜单
C1	000D	加热器断线1检测	H'00000000~H000001F4 (0.0~50.0)	调整
C1	000E	设定点0	SP下限值~SP上限值	
C1	000F	设定点 1	SP下限值~SP上限值	
C1	0010	设定点 2	SP下限值~SP上限值	
C1	0011	设定点3	SP下限值~SP上限值	
C1	0012	温度输入偏移值	H'FFFF831~H'0000270F(-199.9~999.9)	
C1	0013	上限温度输入偏移值	H'FFFF831~H'0000270F(-199.9~999.9)	
C1	0014	下限温度输入偏移值	H'FFFF831~H'0000270F(-199.9~999.9)	
C1	0015	比例带	H'00000001~H'0000270F(0.1~999.9)	
C1	0016	积分时间	H'00000000~H'00000F9F(0~3999)	
C1	0017	微分时间	H'00000000~H'00000F9F(0~3999)	
C1	0018	冷却系数	H'00000001~H'0000270F(0.01~99.99)	
C1	0019	死区	H'FFFFF831~H'0000270F	
			(TC/Pt通用输入型号: -199.9~999.9)	
			(模拟输入型号: -19.9~99.99)	
C1	001A	手动复位值	H'00000000~H'000003E8(0.0~100.0)	
C1	001B	滞后(加热)	H'0000001~H'0000270F	
			(TC/Pt通用输入型号: 0.1~999.9)	
			(模拟输入型号: 0.01~99.99)	
C1	001C	滞后(冷却)	H'0000001~H'0000270F	
			(TC/Pt通用输入型号: 0.1~999.9)	
			(模拟输入型号: 0.01~99.99)	
C1	001E	HS报警1	H'00000000~H'000001F4(0.0~50.0)	

变量 类别	地址	参数名称	设定(监控)值	菜单
C1	0024	手动MV	标准: H'FFFFFCE~H'0000041A (-5.0~105.0)	手动
			加热冷却: H'FFFFBE6~ H'0000041A (-105.0	控制
			~ 105.0)	
C1	0025	SP 斜坡设定值	H'00000000 (0): OFF	调整
			H'00000001 ~H'0000270F (1~ 9999)	
C1	0026	MV 上限	标准: MV下限+ 0.1 ~H'0000041A (MV 下限 + 0.1~105.0)	
			加热冷却: H'00000000 ~ H'0000041A (0.0~	
			105.0)	
C1	0027	MV 下限	标准: H'FFFFFCE ~MV上限-0.1 (-5.0~ MV上限-0.1)	
			加热和冷却: H'FFFFBE6~ H'00000000 (-105.0~ 0.0)	
C3	0000	输入类型 (TC/Pt	H'00000000 (0): Pt (−200~850°C/−300 ~ 1500°F)	初始
		通用输入型号)	H'00000001 (1): Pt (-199.9 ~500.0°C/-199.9 ~ 900.0°F)	设置
		(参见备注。)	H'00000002 (2): Pt (0.0 ~ 100.0 °C/0.0~210.0 °F)	
			H'00000003 (3): JPt (-199.9~ 500.0°C/-199.9~900.0°F)	
			H'00000004 (4): JPt (0.0~100.0°C/0.0~210.0°F)	
			H'00000005 (5): K (-200~1300°C/-300~2300°F)	
			H'00000006 (6): K (-20.0~500.0°C/0.0~900.0°F)	
			H'00000007 (7): J (−100~850°C/−100~1500°F)	
			H'00000008 (8): J (−20.0~400.0°C/0.0~750.0°F)	
			H'00000009 (9): T (-200~400°C/-300~700°F)	
			H'0000000A (10): T (-199.9~400.0°C/-199.9~700.0°F)	
			H'0000000B (11): E (0~600°C/0~1100°F)	
			H'0000000C (12): L (-100~850°C/-100~1500°F)	
			H'0000000D (13): U (−200~400°C/−300~700°F)	
			H'0000000E (14): U (−199.9~400.0°C/−199.9 to 700.0°F)	
			H'0000000F (15): N (−200~1300°C/−300~2300°F)	
			H'00000010 (16): R (0~1700°C/0~3000°F)	
			H'00000011 (17): S (0~1700°C/0~3000°F)	
			H'00000012 (18): B (100~1800°C/300~3200°F)	
			H'00000013 (19): 红外温度探头(K 140 F/60 C)	
			H'00000014 (20): 非接触式温度传感器(K 240℃/120℃)	
			H'00000015 (21): 非接触式温度传感器(K 280℃/140℃)	
			H'00000016 (22): 非接触式温度传感器(K 440°F/220°C)	
			H'00000017 (23): 0 ~ 50 mV	

备注。 可选择与所连接的传感器匹配的输入类型。 有两种输入类型规格: 热电偶/测温电阻体输入和模拟输入。

变量 类别	地址	参数名称	设定(监控)值	菜单
C3	0000	输入类型(模拟输入型号)(参见备注。)	H'00000000 (0): 4 ~20 mA H'00000001 (1): 0~ 20 mA H'00000002 (2): 1~5 V H'00000003 (3): 0~5 V H'00000004 (4): 0~10 V	初始设置
C3	0001	比例上限	比例下限 + 1~H'0000270F (比例下限+ 1~9,999)	1
C3	0002	比例下限	H'FFFF831~比例上限-1 (-1999~比例上限-1)	
C3	0003	小数点 (TC/Pt通用输入型号)	H'00000000~00000001 (0~1)	
		小数点 (模拟输入型号)	H'00000000~ 00000003 (0~3)	
C3	0004	温度单位	H'00000000(0): ℃	
		℃/٣选择	H'0000001(1): °F	
C3	0005	上限设定	值的范围如下(省略小数点):	
			温度:输入范围下限+1~输入范围上限	
C3	0006	下限设定	模拟: 比例下限~SP上限-1 值的范围如下(省略小数点):	
			温度:输入范围下限~输入范围上限-1	
			模拟:比例下限~SP上限-1	
C3	0007	PID/开关	H'00000000(0): ON/OFF	
			H'0000001(1): 2自由度PID控制	
C3	0008	标准控制或者加热/冷却	H'00000000(0): 标准	
		控制	H'0000001(1): 加热冷却	
C3	0009	ST	H'00000000(0): OFF	
			H'0000001(1): ON	

备注。 可选择与所连接的传感器匹配的输入类型。 有两种输入类型规格: 热电偶/测温电阻体输入和模拟输入。

变量 类别	地址	项目	设定(监控)值	值名称
C3	000A	控制周期(加热)	H'00000000(0): 0.5	初始设置
			H'00000001~H'00000063(1~99)	
C3	000B	控制周期(冷却)	H'00000000(0): 0.5	
			H'00000001~H'00000063(1~99)	
C3	000C	正/逆操作	H'00000000(0): 逆动作	
			H'00000001(1): 正动作	
C3	000D	报警1类型	H'00000000(0): 报警功能关闭	
			H'00000001(1): 上下限报警	
			H'00000002(2): 上限报警	
			H'00000003(3): 下限报警	
			H'00000004(4): 上下限范围报警	
			H'00000005(5): 附待机顺序的上下限报警	
			H'0000006(6): 附待机顺序的上限报警	
			H'00000007(7): 附待机顺序的下限报警	
			H'00000008(8): 绝对值上限报警	
			H'00000009(9): 绝对值下限报警	
			H'0000000A(10): 附待机顺序的绝对值上限报警	
			H'0000000B(11): 附待机顺序的绝对值下限报警	
			H'000000C(12): LAB(断路报警)	
C3	000E	报警2类型	H'00000001(1): 上下限报警	
			H'00000002(2): 上限报警	
			H'00000003(3): 下限报警	
			H'00000004(4): 上下限范围报警	
			H'00000005(5): 附待机顺序的上下限报警	
			H'00000006(6): 附待机顺序的上限报警	
			H'0000007(7): 附待机顺序的下限报警	
			H'00000008(8): 绝对值上限报警	
			H'00000009(9): 绝对值下限报警	
			H'0000000A(10): 附待机顺序的绝对值上限报警	
			H'0000000B(11): 附待机顺序的绝对值下限报警	
C3	000F	报警3类型(参见备注)	设定与报警2类别相同	

备注。 报警3未分配输出时,参数不显示在控制器的显示屏上。

变量 类别	地址	参数名称	设定(监控)值	菜单
C3	0010	通信单元号(参见备	H'00000000~H'00000063(0~99)	通信设定
		注。)		
C3	0011	波特率	H'00000000(0): 1.2	
		(参见备注。)	H'00000001(1): 2.4	
			H'00000002(2): 4.8	
			H'00000003(3): 9.6	
			H'00000004(4): 19.2	
			H'00000005(5): 38.4	
C3	0012	数据位	H'00000007(7): 7	
		(参见备注。)	H'00000008(8): 8	
C3	0013	终止位(参见备注。)	H'00000001(1): 1	
			H'00000002(2): 2	
C3	0014	奇偶校验(参见备注。)	H'00000000(0): 无	
			H'00000001(1): 偶校验	
			H'00000002(2): 奇校验	

备注。 更改通信参数后,复位控制器可以使这些参数生效。

变量	tila lat	to We to the	على جاراك	- IF 77
类别	地址	参数名称	设定(监控)值	菜单
C3	0015	多重-设定点使用数	H'00000000 (0): 无多重-SP	高级功能
			H'00000001 (1): 2SP	
			H'00000002 (2): 4SP	
C3	0016	事件输入分配1	H'00000000 (0): 无	
			H'00000001 (1): 运行/停止 (多重-SP使用数设为1或2时,	
			不能设定。)	
			H'00000002 (2): 自动/手动(多重-SP使用数设为1或2时,	
			不能设定。)	
C3	0017	事件输入分配2	H'00000000 (0): 无	
			H'00000001 (1): 运行/停止 (多重-SP使用数设为2时,不	
			能设定。)	
			H'00000002 (2): 自动/手动(多重-SP使用数设为2时,不	
			能设定。)	
C3	001A	多重-设定点使用	H'00000000 (0): OFF	
			H'00000001 (1): ON	
C3	001B	SP 斜坡时间单位	H'00000000 (0): EU/秒	
			H'00000001 (1): EU/分钟	
C3	001C	SP斜坡设定值	H'00000000 (0): OFF	
			H'00000001~ H'0000270F (1 ~ 9999)	
C3	001D	待机顺序复位方式	H'00000000 (0): 情况 A	
			H'00000001 (1): 情况 B	
C3	001E	报警时报警1 开启	H'00000000 (0): 报警时关闭	
			H'00000001 (1): 报警时开启	
C3	001F	报警 1 滞后	H'00000001 ~ H'0000270F	
			(TC/Pt 通用输入型号: 0.1~999.9)	
			(模拟输入型号: 0.01~99.99)	
C3	0020	报警时报警2 开启	H'00000000 (0): 报警时关闭	
			H'00000001 (1): 报警时开启	
C3	0021	报警 2滞后	H'00000001 ~ H'0000270F	
			(TC/Pt 通用输入型号: 0.1~999.9)	
			(模拟输入型号: 0.01~99.99)	
C3	0022	报警时报警3 开启(参	H'00000000 (0): 报警时关闭	
		见备注。)	H'00000001 (1): 报警时开启	
C3	0023	报警3滞后	H'00000001 ~ H'0000270F	
		(参见备注。)	(TC/Pt 通用输入型号: 0.1~999.9)	
			(模拟输入型号: 0.01~99.99)	
C3	0024	HB使用	H'00000000 (0): OFF	
			H'00000001 (1): ON	
C3	0025	加热器断线闩锁	H'00000000 (0): OFF	
			H'00000001 (1): ON	

备注。 报警3未分配输出时,参数不显示在控制器的显示屏上。

变量 类别	地址	参数名称	设定(监控)值	菜单
C3	0026	加热器断线滞后	H'00000001 ~H'000001F4 (0.1 ~ 50.0)	高级功能
C3	0027	ST稳定范围	H'00000001~H'0000270F (0.1 ~ 999.9)	
C3	0028	α	H'00000000~H'00000064 (0.00 to 1.00)	
C3	0029	MV上限	标准: MV下限+ 0.1~H'0000041A (MV 下限+ 0.1~ 105.0)	
			加热冷却:H'00000000~H'0000041A (0.0~105.0)	
C3	002A	MV 下限	标准: H'FFFFFCE~MV 上限-0.1 (-5.0~MV上限-0.1)	
			加热冷却:H'FFFFBE6~H'00000000 (-105.0~0.0)	
C3	002B	输入数字滤波器	H'00000000~H'0000270F(0.0 ~999.9)	
C3	002C	附加PV 显示	H'00000000 (0): OFF	
			H'00000001 (1): ON	
C3	002D	MV 显示	H'00000000 (0): OFF (操作量显示关闭)	
			H'00000001 (1): ON (操作量显示开启)	
C3	002E	显示模式自动返回	H'00000000 (0): OFF	
			H'00000001 ~ H'00000063 (1 ~ 99)	
C3	002F	报警1 闩锁	H'00000000 (0): OFF	
			H'00000001 (1): ON	
C3	0030	报警2 闩锁	H'00000000 (0): OFF	
			H'00000001 (1): ON	
C3	0031	报警3 闩锁(参见备	H'00000000 (0): OFF	
		注。)	H'00000001 (1): ON	

备注。 报警3未分配输出时,参数不显示在控制器的显示屏上。

变量 类别	地址	参数名称	设定(监控)值	菜单
C3	0032	保护菜单转换时间	H'00000001 ~ H'0000001E (1~ 30)	高级功能
C3	0033	输入错误输出	H'00000000 (0): OFF	
			H'00000001 (1): ON	
C3	0034	冷接点补偿方式	H'00000000 (0): OFF	
			H'00000001 (1): ON	-
C3	0035	MB指令逻辑切换	H'00000000 (0): OFF	
		(参见备注2。)	H'00000001 (1): ON	-
C3	0038	报警 1 ON延时	H'00000000 ~ H'000003E7 (0 ~ 999)	
C3	0039	报警 2 ON延时	H'00000000 ~ H'000003E7 (0 ~ 999)	
C3	003A	报警 3 ON延时(参	H'00000000 ~ H'000003E7 (0 ~ 999)	
		见备注1。)		
C3	003B	报警 1 OFF延时	H'00000000 ~ H'000003E7 (0 ~ 999)	
C3	003C	报警 2 OFF延时	H'00000000 ~ H'000003E7 (0 ~ 999)	
C3	003D	报警 3 OFF延时	H'00000000 ~ H'000003E7 (0 ~ 999)	
		(参见备注1。)		
C3	003E	传送输出类型	H'00000000 (0): OFF	初始设置
			H'00000001 (1): 设定点	
			H'00000002 (2): SP斜坡期间的设定点	
			H'00000003 (3): PV	
			H'0000004 (4): MV 监视器 (加热)	
			H'00000005 (5): MV 监视器(冷却)	
C3	003F	传送输出上限	H'FFFF831~H'0000270F (-1999~9999) (参见	
			备注3。)	
C3	0040	传送输出下限	H'FFFF831 ~ H'0000270F (-1999~9999) (参	
			见备注3。)	
C3	0041	线性电流输出类型	H'00000000 (0): 4~20 mA	
			H'00000001 (1): 0~20 mA	
C3	0042	输入偏移类型	H'00000000 (0): 温度输入1-点偏移	高级功能设
			H'00000001 (1): 温度输入2-点偏移	定

- 备注1 报警3未分配输出时,参数不显示在控制器的显示屏上。
- 备注2 仅MB命令(Sysway)可进行逻辑切换。CompoWay/F的动作指令的代码00(通讯写入)的逻辑不受影响。
- 备注3 设定 (监视)范围取决于"传送输出类型"的设定。(详情参见*设定数据一览*。)


变量 类别	地址	参数名称	设定(监控)值	菜单
C3	0044	自动/手动切换显示附加	H'00000000 (0): OFF	高级功能
			H'00000001 (1): ON	
C3	0046	HS报警使用	H'00000000 (0): OFF	
			H'00000001 (1): ON	
C3	0047	HS报警闩锁	H'00000000 (0): OFF	
			H'00000001 (1): ON	
C3	0048	HS报警滞后	H'00000001~ H'000001F4 (0.1~50.0)	
C3	0049	LBA检测时间	H'00000000~H'0000270F (0~9999)	
C3	004A	LBA 级别	H'0000001~H'0000270F	
			(TC/Pt通用输入型号: 0.1~999.9)	
			(模拟输入型号: 0.01~99.99)	
C3	004B	LBA带	H'00000000 ~ H'0000270F	
			(TC/Pt通用输入型号: 0.1~999.9)	
			(模拟输入型号: 0.01~99.99)	


变量 类别	地址	参数项目	设定(监控)值	菜单
C3	004C	协议选择(参见备	H'00000000 (0): CompoWay/F	
		注。)	(SYSWAY)	
			H'00000001 (1): Modbus	
C3	004D	发送数据等待时间	H'00000000 ~ H'00000063 (0 ~99)	
		(参见备注。)		
C3	004E	控制输出1指定	控制输出1为线性输出时:	高级功能
			H'00000000 (0): 未分配。	
			H'00000001 (1): 控制输出(加热)	
			H'00000002 (2): 控制输出(冷却)	
			控制输出1为脉冲输出时:	
			H'00000000 (0): 未分配。	
			H'00000001 (1): 控制输出(加热)	
			H'00000002 (2): 控制输出(冷却)	
			H'00000003 (3): 报警 1	
			H'00000004 (4):报警2	
			H'00000005 (5):报警3	
C3	0050	报警输出 1分配	H'00000000 (0): 未分配。	
			H'00000001 (1): 控制输出(加热)	
			H'00000002 (2): 控制输出(冷却)	
			H'00000003 (3): 报警 1	
			H'00000004 (4):报警2	
			H'00000005 (5):报警3	
C3	0051	报警输出2 分配	H'00000000 ~ H'00000005 (0 ~ 5)	
			* 和报警输出1分配的设定相同	
C3	0052	显示字符选择	H'00000000 (0): OFF	
			H'00000001 (1): ON	
C3	0056	报警输出 3分配	H'00000000 ~ H'00000006 (0 ~ 6)	
			*和报警输出1分配的设定相同	

备注 更改通信参数后,复位控制器可以使这些参数生效。

3.2 状态

状态数据的结构如下图所示。





位元位置	状态	di	位的内容		
应/0 区 <u>国</u>	, VOE	0	1		
0	加热器电流值溢出(CT1)	未发生	发生		
1	加热器电流值保持(CT1)(参见备注1)	更新	保持		
2	HB (加热器断线报警) 异常	未发生	发生		
3	HS 报警输出(CT1)	OFF	ON		
4	空	OFF			
5	显示范围溢出	未发生	发生		
6	输入异常	未发生	发生		
7	空	OFF			
8	控制输出 (加热)	OFF	ON		
9	控制输出 (冷却)	OFF	ON		
10	HB(加热器断线)报警输出(CT1)	OFF	ON		
11	空	OFF			
12	报警输出1	OFF	ON		
13	报警输出 2	OFF	ON		
14	报警输出3	OFF	ON		
15	空	OFF			
16	事件输入1	OFF	ON		
17	事件输入2	OFF	ON		
18	空	OFF			
19	空	OFF			
20	写入模式	备份模式	RAM写入模式		
21	EEPROM	RAM=EEPROM	RAM≠EEPROM		
22	设定区域	设定区域0	设定区域1		
23	AT执行/取消	AT取消中	AT执行中		
24	运行/停止	运行	停止		
25	通讯写入	OFF (禁用)	ON (启用)		
26	自动/手动切换	自动模式	手动模式		
27	空	OFF			
28	空	OFF			
29	空	OFF			
30	空	OFF			
31	空	OFF			

备注 1。 控制输出ON的时间少于190 ms时,设定为"1",且加热器电流值监控中保持之前的值。

备注 2。"空"位总是关闭。

备注 3。 在设定区域1中读取时,位的状态如下:

- 电流值溢出:保持之前的 电流值保持:保持之前的
- HB出错:保持之前的值
- 输入出错: 保持之前的值
- HB和HS输出:清除
- 超出显示范围: 保持之前
- 加热冷却输出: 清除
- 报警输出: 清除


第4章 SYSWAY (E5□J和E5□X格式) 通信方式

该通信方式支持与现有机型(E5□J 和 E5□X)的兼容性。 采用新系统时,建议使用CompoWay/F通信方式。

4.1	数据格式	4-2
	命令帧格式	4-2
	FCS计算示例 ····································	4-2
	响应帧	4-3
	通信数据	4-3
	SYSWAY命令一览·······	4-4
4.2	命令解说	4-5
	当前值读取	4-5
	设定值写入	4-6
	设定值及操作量监控读取	4-7
	通讯写入切换	4-8

4.1 数据格式

■ 命令帧格式



FCS计算范围

@	表示块格式开头的字符(ASCII H'40)。
通信单元号	BCD中可以设为00~99,对于00~99以外的单元编号,无响应。
标题代码	用2个字符表示命令的种类。
数据代码	仅在报警值2写入/读取时为"02",其余全部为"01"。
文本	保存读取值,写入值,或状态数据等,根据命令而不同。
FCS	帧检查时序。
	对从@开始到文本最终字符为止的值,按每个字符进行XOR(异或),保存转为ASCII代码
	的值。
终端负载	表示块格式的结束。
	由*和CR(回车=H'0D)构成。

●FCS的计算示例

FCS(帧检查时序)计算机从开始字符"@"到文本的最终字符为止的异或,将该8位数据转换为ASCII,设置到FCS处。



₩ 表示XOR (异或) 计算, H表示16进制。

■ 响应帧

通信	标题	结束	文本	FCS	终端
単元	代码	代码			负载
@ 号	1			1	* CR

终止码	名称	内容	优先 顺序
10	奇偶校验出错	接收的数据为"1"的位总和与"通信奇偶校验"的设定值不一	1
		致。	
11	帧出错	终止位为"0"	2
12	溢出出错	接收数据缓存器已满时,进行新的数据传送。	3
13	FCS出错	接收的FCS值和计算的FCS值不同	4
IC*	未定义出错	不能解读命令的标题代码。	5
14	格式出错	命令长度不正确	6
OD	命令不可执行	通讯写入为OFF(禁用)时,进行设定值的写入。	7
		当AT执行时写入设定值。	
15	未定义数据	写入数据在设定范围之外或不为数值。	8
		数据代码在设定范围之外或不为数值。	
00	正常结束	没有异常,正常结束命令	_

^{*}未定义出错的响应格式与通常情况下不同,没有"终止码",出错代码保存在"标题代码"中,详细情况请参见以下内容。

未定义出错时的响应格式

	通信 単元	标题 代码	FCS	终端 负载
@	号			* CR

■ 通信数据

通信格式	设定(监控)值	负值	小数点
SYSWAY	10进制4位	最高位为-1,则将最高位设为A	设为没有小数点。
		例:-1999→A999	例 : 105.0→ 1050
		最高位为: -,则将最高位设为F	
		例: -10→F010	

SYSWAY命令一览

分类	标题 代码	数据代码	命令	写入/读取	数据长度	备注
通讯写入切换	MB	01	通讯写入切换	写入	4B	
写入模式选择(参见备	ME	01	备份模式选择	写入	无	
注 1 。)	MA	01	RAM写入模式选择			
操作/调整设定值保存	MW	01	操作/调整设定值保存			
设定值写入	WS	01	设定点写入	写入	4B	
	W%	01	报警值1写入			
	W%	01	报警值2写入			
	WB	01	比例带写入			
	WN	01	积分时间写入			
	WV	01	微分时间写入			
	WI	01	温度输入偏移值写入			
	WW	01	加热器断线检测写入			
设定值读取及操作量	RS	01	设定点读取	读取	4B	
监控读取	R%	01	报警值1读取			
	R%	02	报警值2读取			
	RB	01	比例带读取			
	RN	01	积分时间读取			
	RV	01	微分时间读取			
	RI	01	温度输入偏移值读取			
	RW	01	加热器断线检测读取			
	RO	01	操作量监控读取			
SP上下限值读取	RL	01	SP上下限值读取	读取	8B	上下限
						值一次
						性读取
当前值读取	RX	01	当前值读取	读取	8B	参见备
						注 2。
加热器电流值监控读	RZ	01	加热器电流值监控读	读取	8B	参见备
取			取			注 3。
初始状态读取	RU	01	初始状态读取	读取	5B	参见备
						注 4。

- 在内存异常(RAM异常),初始状态(直至求出接通电源时的当前值为止的状态)中,不接受全部服务,没有响应。
- 在内存异常(EEPROM异常)时进行写入时,不进行EEPROM的写入,为"正常结束"。读取和平常一样进行。
 - 备注 1。 EEPROM (非易失性只读存储器) 的写入次数有限。因此,需要频繁覆盖数据时采用RAM。
 - 备注 2。当前值读取范围为各输入的显示范围。
 - 备注 3。状态 (后半部4B)



- 益出:加热器电流值>55。0A时设为1。
- 显示保持:控制输出ON的时间不满19ms时,设为1,加热器电流保持之前的值。

4.2 命令解说

■ 当前值读取

读取当前值和状态。

命令

Γ	通信单	标题	数据	FCS	终端
1	元号	代码	代码		负载
ŀ	@	RIX	0 1	1	* CR


响应

	通信单	标题	结束	当前值	状态	FCS	终端
	元号	代码	代码				负载
@	ī	RIX	010	1 1 1	1 1 1	1	* CR

(1) 当前值

请参见第3章 CompoWay/F和SYSWAY的通信数据

(2) 状态



项目	内容		
	0	1	
输入异常	未发生	发生	
加热器断线检测	OFF或没有功能	ON	
EEPROM	RAM=EEPROM	RAM≠EEPROM	
报警1	OFF或没有功能	ON	
报警2	OFF或没有功能	ON	
写入模式	备份模式	RAM写入模式	
通讯写入	OFF (禁用) 或没有功能	ON (启用)	

(3) 终止码

终止码"00"时为正常,除此之外的情况下无法进行命令处理,有关终止码的详情请参见:*响应帧*(第4-3页)。

(4) 注意事项

- 即使控制器显示屏不显示报警 1和 2 , 但是通信中的全部功能有效。
- 控制器转换到设定区域1时,保持之前保存的状态。设定区域1整合了初始菜单,通信菜单和高级功能菜单。

■ 设定值写入

此指令写入设定点,报警值1和2,比例带,积分时间,微分时间,温度输入偏移值和加热器断线检测。



响应

П	通信单 元号	标题 代码	结束 代码	FCS	终端 负载
@					* CR

(1) 标题代码

标题代码	命令
WS	设定点写入
W%	报警值 1/2 写入
WB	比例带写入
WN	积分时间写入
WV	微分时间写入
WI	温度输入偏移值写入
WW	加热器断线检测写入

(2) 数据代码

仅在写入报警值2时,数据代码为"02"。其余全部为"01。"

(3) 写入值

有关写入值(设定值)范围的详情,参见*第3章 CompoWay/F 和 SYSWAY的通信数据*。

(4) 注意事项

●报警值1和2

报警1类型设定为"上下限报警", "上下限范围报警"或"附待机顺序的上下限报警",可分别设定上下限报警。报警值1设定禁用,而"报警值上限1"和"报警值下限1"的设定用作报警设定值。

因此,设定上下限报警时,由通信将值写入到"报警值上限1"和"报警值下限1", 而不是"报警值1"。"报警值2"也一样。

●温度输入偏移

使用2-点偏移时, "温度输入偏移"禁用, 启用"上限温度偏移值"和"下限温度偏移值"作为"温度输入偏移值"。因此, 将值写入"上限温度偏移值"和"下限温度偏移值", 而不是"温度输入偏移值"。

2-点偏移方式用在下列情况中:

- "输入类型"设为非接触式温度传感器。
- "输入类型"未设为非接触式温度传感器,但是"输入偏移类型"设为2-点偏移。

●报警


- 仅支持报警1和2。
- 不支持报警3。

●加热器断线检测

写入到"加热器断线1检测"。

■ 设定值及操作量监控读取

读取设定点,报警值1和2,比例带,积分时间,微分时间,温度输入偏移,加热器断线检测和MV监视器。



(1) 标题代码

标题代码	命令
RS	设定点读取
R%	报警值 1/2 读取
RB	比例带读取
RN	积分时间读取
RV	微分时间读取
RI	温度输入偏移值读取
RW	加热器断线检测读取
RO	操作量监控读取

(2) 数据代码

仅在写入报警值2时为「02」,其余全部为「01」。

(3) 读取值

有关读取值范围的详情,请参见「第3章 CompoWay/F 和 SYSWAY 的通信数据]。

(4) 注意事项

●报警值1和2

报警1类型设为"上下限报警", "上下限范围报警"或"附待机顺序的上下限报警"时,可分别设定报警的上下限。"报警值1设定"禁用,而"报警值上限1"和"报警值下限1"设定用作报警设定值。

因此,设定"上下限报警"时,由通信读取的是"报警值上限1"而不是"报警值 1"。"报警值2"也一样。

●温度输入偏移

使用2-点偏移方法时,"温度输入偏移"禁用,且启用"上限温度输入偏移值"和 "下限温度输入偏移值"参数,作为温度输入偏移设定值。因此,使用2-点偏移时, 读取的是"上限温度输入偏移值",而不是"温度输入偏移值"。

2-点偏移方法用在以下情况中:

- "输入类型"设为非接触式温度传感器。
- "输入类型"未设为非接触式温度传感器,但是"输入偏移类型"设为2点偏移。

●报警

只支持报警1和2。

不使用报警 3。

●加热器断线检测

读取"加热器断线1检测"。

■ 通讯写入切换

通过MB指令逻辑切换设置(高级功能菜单)更改MB指令的逻辑,如下表所示。 MB 指令(通讯写入切换)相当于 E5□J 控制器的MB指令(远程/本地切换)。

MD A A 文才整根	MB 命令逻辑切换的设定		
MB 命令文本数据	OFF	ON	
0000	通讯写入启用	通讯写入禁用	
	(远程模式选择)	(本地模式选择)	
0001	通讯写入禁用	通讯写入启用	
	(本地模式选择)	(远程模式选择)	

● MB 命令逻辑切换的初始值设为 OFF(逻辑与 E5□J 相同)

第5章 Modbus 通信方式

采用 Modbus 格式进行通信之前,请阅读本章。

- A	**************************************	5 0
5.1		
	命令帧	5-2
	CRC-16计算示例·····	5-3
	响应帧	5-4
	正常响应帧	5-4
	错误响应帧	5-4
	错误代码	5-5
	无响应	5-5
5.2	? 功能一览	5-6
5.3	3 变量区域	5-7
	地址	5-7
	要素数	5-8
	设定值	5-8
5.4	↓ 服务详情 ·······	5-9
	变量区域读取	5-9
	变量区域写入	5-11
	动作指令	5-14
	回传测试	5-19

5.1 数据格式


数据格式遵循 Modbus (RTU)通信协议。因此,主机发出的命令和 E5CZ/AZ/EZ 返回的响应都包含在数据块中,定义为帧。

下面对命令帧和响应帧的构成进行说明。

在以下示例中,数值前添加 H 表示十六进制数,如 H'02。不带前缀 H'的数字和字母都表示 ASCII 字符。

■命令帧

在 RTU 模式下,命令帧在至少 3.5 个字符时间的停顿区间后开始,并在至少 3.5 个字符时间的停顿区间后结束。



	3.5 个字符时间以上的停顿区间。
	指定单元号。
从机地址	可在 16 进制数 H'00~H'63 之间(十进制 0~99)设定单元编号。
	广播发送指定设为 H'00。广播发送无响应。
功能码	功能码为 1 字节十六进制码,表示主机发出的指令类型。
W. 10	这是与特定功能码对应的文本数据,用于指定所需的数据,
数据	如变量地址或设定数据。(采用 16 进制数。)
	循环冗余码校验
CRC-16	校验码计算从机地址~数据末端的范围。
	用 2 字节十六进制数表示。
	3.5 个字符时间以上的停顿区间。

●CRC-16计算示例

工作存储器每次处理 1 个字节的消息。(CRC 寄存器即 16 位的寄存器)。

- (1) CRC 寄存器初始化为 H'FFFF。
- (2) 对 CRC 寄存器的内容和消息的首字节进行 XOR 异或运算,运算结果返回到 CRC 寄存器。
- (3) MSB(最高有效位)用零填满, CRC 寄存器向右移 1 位。
- (4) 如果 LSB(最低有效位)移过来的那位是"0",则重复第(3)步(进行下一次移位)。 如果 LSB(最低有效位)移过来的那位是"1",对 CRC 寄存器内容和 H'A001 进 XOR 异或运算,运算结果返回到 CRC 寄存器。
- (5) 重复执行第(3)步和第(4)步,直至移位次数达到8次。
- (6) CRC 过程一直持续到消息的末端。对 CRC 寄存器内容和消息的下一字节进 行 XOR 异或运算,重复执行第(3)步,运算结果返回到 CRC 寄存器。
- (7) CRC 运算结果(CRC 寄存器的存储值)附加在消息的末字节内。

CRC 运算结果添加示例。


如果 CRC 运算结果为 H'1234,按以下图示将 CRC 存储值的附加给命令帧。




CRC-16 计算范围,

■ 响应帧

●正常响应帧



■错误响应帧



从机地址	沿用命令帧中的从机地址,即返回响应单元的编号。			
功能码	为接收功能码加上十六进制值 H'80,表示该响应是错误响应。			
	示例:			
	接收功能码=H'03			
	发生错误时,响应帧中的功能码=H'83			
错误代码	用以表示发生错误的类型。			
CRC-16	循环冗余码校验			
	该校验码计算从机地址~数据末端的范围。			
	为2字节十六进制数。			

■错误代码

最终代码	名称	说明	出错检测 优先级
H'01	功能码出错	接收到不支持的功能码。	1
H'02	变量地址出错	指定的变量区域地址超出范围。	2
H'03	变量数据出错	数据量和要素数不一致。 字节数不是要素数的两倍。 响应长度超出通信缓冲器容量。 动作指令中的命令码或相关信息出错,或写入数据在设定范 围以外。	3
H'04	动作出错	在下列操作模式中不允许写入数据: ◆ "通讯写入"参数设为"OFF"(禁用)。 ◆ 试图由设定区域 0 对设定区域 1 的项目进行写入。 ◆ 试图将非保护菜单的参数写入保护参数。 ◆ AT 执行期间。 ◆ 不能处理的指令。	4

■无响应

下列情况中,不处理收到的指令,同时无响应返回。

相应的, 主机会发生超时错误。

- 接收指令中的从机地址与通信单元号不一致。
- 由误差传送引起的奇偶校验出错、帧出错或溢出错误。
- 接收命令帧时发生 CRC-16 码出错。
- 命令帧内的数据块之间存在 3.5 个字符时间以上的停顿区间。

另外,对于广播功能将执行指定的功能处理程序,但无响应返回(从机地址=H'00)。

5.2 功能一览

下表列出了各种功能码。 功能码一览


功能码	名称	处理过程
03(H'03)	变量读取(多项)	该功能读取变量区域内的变量。
		可读取两个或多个连续的变量。
16(H'10)	变量写入(多项)	该功能将变量写入变量区域。
		可写入两个或多个连续的变量。
		可广播此功能(广播发送)。
06(H'06)	变量写入(动作指令)	此功能写入一条动作指令。
		可广播此功能(广播发送)。
08(H'08)	回传测试	此功能执行一次回传测试。

5.3 变量区域

变量区域是一块用于在通信时与 E5CZ/AZ/EZ 交换数据的存储区域。

变量区域可执行的动作包括读取当前值和读取/写入参数。

另一方面,动作指令不使用变量区域。



访问变量区域时,变量在区域中的位置由字标识符、区域编号和区域内地址共同指定。

●地址

根据变量类别添加地址。地址用 2 字节十六进制数表示,并按规定的访问大小进行附加。每个地址由一个字标识符、区域编号和区域内地址构成。



◆ Modbus 地址与 CompoWay/F 设定区域 0 和设定区域 1 相对应。 设定区域 0 和设定区域 1 并不直接与 Modbus 地址相对应,但下表给出了粗略的 对应关系和一个例外。

设定区域	Modbus 地址	ıs 地址
A/CE-W	区域编号	地址范围
设定区域 0	00~0B	0000~0BFE

*Modbus 地址对应的部分例外情况

滞后(加热)、滞后(冷却),控制周期(加热)和控制周期(冷却)参数分配给连续地址,但控制周期参数为设定区域 1 的参数。

因此,从设定区域**0**侧写入控制周期(加热或冷却)参数时会发生动作出错,如从操作菜单。

●要素数

要素数用2字节十六进制数表示。要素数的设定范围根据指令的不同而变化。

示例:要素数为0010时,表示该地址下的八个数据项。

●设定值

Modbus 协议中,一个要素占 2 字节数据,但设定数据占 4 字节。

从变量区域读取或向变量区域写入值时采用十六进制数,小数点忽略(负值用二进制补码格式表示)。

示例: D'150.0→H'0000041A

变量为8位十六进制数。负值用二进制补码格式表示。变量值为忽略小数点的十六进制值。

示 例 : E5CZ/AZ/EZ 的 当 前 值 为 105.0 时 , 读 取 值 为 H'0000041A(105.0→1050→H'0000041A)。

5.4 服务详情

■ 变量区域读取

如图所示为读取变量区域,在命令帧中设定所需数据。



名称	说明
从机地址	指定 E5CZ/AZ/EZ 的单元编号。
	可在 H'01~H'63 之间设定单元编号 (十进制 1~99)。
功能码	变量区域读取功能的功能码为 H'03。
读取开始地址	指定将要读取数据的地址。
	有关地址的详情,请参见第六章 Modbus 通信数据
要素数	规定设定数据数为读取要素数的两倍。要素数的设定范围是
	H'0002~H'0010(2~16)。
	示例:
	读取两项设定数据时,要素数应设为 H'0004。
CRC-16	此校验码计算从机地址~数据末端的范围。
	有关 CRC-16 计算的详情,请参见 5.1 数据格式中的 CRC-16
	计算示例 (5-3 页)。



	取	高位字节	耳	曼低位字节		2	_
夕称				设图	H		

名称	说明
从机地址	沿用命令帧中的从机地址。
功能码	此为接收的功能码。
	如果功能正常结束,功能码保持不变。如果发生出
	错,将十六进制数 H'80 加入功能码,表示该响应是
	出错响应。
	示例:
	接收的功能码=H'03
	发生错误时,响应帧中的功能码=H'83
字节数	包含读取数据的字节数。
要素数	包含读取的设定数据项的数量
CRC-16	此校验码计算从机地址~数据末端的范围。
	有关 CRC-16 计算的详情,请参见 5.1 <i>数据格式</i> 中
	的 CRC-16 计算示例(5-3 页)。

响应代码

功能码	错误代码	出错名称	原因
H'83	H'02	变量地址出错	起始变量地址读取不正确。
			• 变量区域编号不正确。
	H'03	变量数据出错	要素数超出范围。
H'03		正常结束	无异常。

◆ 读取隐藏参数

可读取由于显示设置原因而不显示的参数,和控制器上不会显示的参数。

指令和响应示例

如下所示为读取当前值时的指令和响应。(本例中,从机地址为 H'01) 当前值

● 地址: H'0000; 读取数据: H'000003E8(100.0℃)

指令: 01 03 00 00 00 02 C4 0B(CRC-16) 响应: 01 03 04 00 00 03 E8 FA 8D(CRC-16)

■ 变量区域写入

如图所示为,向变量区域写入数据,在命令帧中设定所需数据。



名称	说明	
从机地址	指定 E5CZ/AZ/EZ 的单元编号。	
	可在 H'01~H'63 之间设定单元编号。(十进制 1~99)。	
功能码	变量区域写入功能的功能码为 H'10。	
写入开始地址	指定将写入的设定数据的起始地址。	
	有关地址的详情,请参见第六章 Modbus 通信数据	
要素数	规定设定数据数为写入要素数的2倍。要素数的设定范围	
	是 H'0002~H'0010(2~16)。	
	示例:	
	写入两项设定数据时,要素数应设为 H'0004。	
字节数	指定写入数据的字节数。	
CRC-16	此校验码计算从机地址~数据末端的范围。	
	有关 CRC-16 计算的详情,请参见 5.1 数据格式中的	
	CRC-16 计算示例 (5-3 页)。	



名称	说明	
从机地址	沿用命令帧中的从机地址。	
功能码	为接收的功能码。	
	如果功能正常结束,功能码保持不变。如果发生出错,	
	将十六进制数 H'80 加入功能码,表示响应为出错响	
	应。	
	示例:	
	接收的功能码=H'10	
	发生出错时,响应帧中的功能码=H'90	
写入开始地址	为接收的写入开始地址。	
要素数	为接收的要素数。	
CRC-16	此校验码计算从机地址~数据末端的范围。	
	有关 CRC-16 计算的详情,请参见 5.1 <i>数据格式</i> 中的	
	CRC-16 计算示例(5-3 页)。	

响应代码

功能码	错误代码	出错名称	原因
H'90	H'02	变量地址出错	起始变量地址写入不正确。
			● 变量区域编号不正确。
	H'03	变量数据出错	◆ 数据量与要素数不一致。
			◆ 字节数不是要素数的两倍。
			◆ 写入数据超出范围。
	H'04	动作出错	控制器在下列操作状态下无法进行
			数据写入。
			◆ "通讯写入"参数设为
			"OFF"(禁用)。
			◆ 试图由设定区域0对设定区域1
			的项目进行写入。
			◆ 试图将非保护菜单的参数写入
			保护参数。
			◆ AT 执行期间。
H'10		正常结束	无异常。

◆ 写入隐藏参数

可写入由于显示设置原因而不显示的参数,和控制器上不会显示的参数。

指令和响应示例

如下所示为写入"上限报警 1"和"下限报警 1"参数的指令和响应。(本例中,从机地 址为 H'01)

上限报警1

● 地址: H'010A, 写入数据: H'000003E8(1,000)

下限报警1

● 地址: H'010C, 写入数据: H'FFFFC18(-1,000)

指令: 01 10 01 0A 00 04 08 00 00 03 E8 FF FF FC 18 8D E9(CRC-16)

响应: 01 10 01 0A 00 04 E0 34(CRC-16)

■动作指令

该功能执行如下指令,通讯写入、运行/停止、多重 SP、AT(自整定)执行/取消、写入模式、RAM 数据保存、软件复位、转换到设定区域 1、自动/手动模式、初始 化设定和解除报警闩锁。

命令帧



指令代码	指令内容	相关信息
00	通讯写入	00: OFF(禁用)
		01: ON(启用)
01	运行/停止	00: 运行
		01: 停止
02	多重设定点(SP)	00: 设定点 0
		01: 设定点 1
		02: 设定点 2
		03: 设定点3
03	AT 执行/取消	00: 取消
		01: AT 执行
04	写入模式	00: 备份
		01: RAM
05	保存 RAM 数据	00
06	软件复位	00
07	转换到设定区域 1	00
09	自动/手动切换	00: 自动模式
		01: 手动模式
0B **** // / / / / / / / / / / / / / / / /	参数初始化	00: 初始化为默认值

^{*}软件复位执行时无响应。

(2) 响应代码

正常结束

功能码	错误代码	名称	说明
H'06		正常结束	无异常

发生错误时

功能码	错误代码	名称	说明
H'86	H'02	变量地址出错	写入变量地址不是"0000"。
	H'03	变量数据出错	写入数据不正确。
			指令代码或相关信息不正确。
	H'04	动作出错	控制器在下列操作状态下无法写入数据
			● "通讯写入"参数设为"OFF"(禁用)。无论
			"通讯写入"参数设为(ON/OFF)都能接
			收该指令。
			● 进程无法执行。有关详情,请参见下文
			中的(4)动作指令和注意事项。

(3) 指令和响应示例:

如下所示为停止命令的指令和响应(本例中,从机地址是 H'01。) 停止命令(指令代码: 01; 相关信息: 01)

● 地址: H'0000(固定地址)

写入数据: H'0101(运行/停止,停止命令)

指令: 01 06 00 00 01 01 49 9A(CRC-16) 响应: 01 06 00 00 01 01 49 9A(CRC-16)

(4) 动作指令和注意事项

● 通讯写入

通过设置相关信息将"通讯写入"参数设定为"ON"(启用)或"OFF"(禁用)。 设定区域 1 和设定区域 0 都可接受该指令。

● 运行/停止

通过设置相关信息将控制设为"运行"或"停止"。

设定区域1和设定区域0都可接受该指令。

● 多重设定点(SP)

在调整菜单内预先设置四个设定点,便于切换到所需的设定点。

设定区域1和设定区域0都可接受该指令。

● AT 执行/取消

通过设置相关信息将 AT(自整定)设为"执行"或"取消"。仅设定区域 0 可接受该指令。下列情况中,会发生"动作出错"。

- "运行/停止"参数设为"停止"
- 在"设定区域 1"中执行该指令
- ON/OFF 控制正在运行
- 写入模式

通过设置相关信息选择"备份模式"或"RAM 写入模式"。设定区域 1 和设定区域 0 都接受该指令。

EEPROM(非易失性只读存储器)的写入次数有限。因此,需要频繁覆盖数据时请使用 RAM 写入模式。

写入模式	说明
备份模式	操作/调整菜单中的参数(只读参数除外)由通信方式写
	入时,数据写入 EEPROM。
RAM 写入模式	操作/调整菜单中的参数(只读参数除外)由通信方式写
	入时,数据不写入 EEPROM。
	可通过控制器的按键操作更改参数值。

- 从 RAM 写入模式转换到备份模式时,操作/调整菜单中的参数(只读参数除外) 写入 EEPROM。
- 仅当"通讯写入"参数设为"ON"(启用)时, RAM 写入模式可用。

相应的,"通讯写入"参数设为"OFF"(禁用)时,即使 RAM 写入模式为"禁用",操作/调整菜单中的参数(只读参数除外)也写入 EEPROM。

● RAM 数据

此命令将操作/调整菜单中的参数(只读参数除外)写入 EEPROM。设定区域 1 和设定区域 0 都接受该指令。

● 软件复位

电源接通时执行重启。设定区域1和设定区域0都可接受该指令。此操作无响应。

● 转换到设定区域 1

此命令执行转换到设定区域 1。设定区域 1 和设定区域 0 都接受该命令。如果"初始化/通信保护"设为"2",会发生"动作出错",且禁止转换到设定区域 1。如果在设定区域 0 中执行此转换,"初始菜单"会显示"输入类型"。如果在设定区域 1 执行此转换,显示内容不变。

◆ 手动模式下转换到设定区域 1

如果在手动模式下发出此操作命令,会发生"动作出错",且禁止转换到设定区域 1。

● 自动/手动切换

此命令通过设置相关信息,执行手动/自动模式间的切换。仅设定区域 **0** 接受该命令。下列情况会发生"动作出错":

- 在"设定区域 1"中执行该指令
- 禁用自动/手动切换期间(不显示)

控制器切换至手动模式时,会显示"手动操作量"。控制器从手动模式切换至自动模式时,会显示操作菜单的顶部参数。如果切换至手动模式时控制器已处于手动模式,命令将正常结束,显示内容不变(不刷新显示内容)。

● 将自动/手动状态写入 EEPROM

写入模式决定是否将自动/手动状态写入EEPROM。

写入模式	说明
备份模式	使用通信切换自动/手动模式时,自动/手动模式状
	态写入 EEPROM。
RAM 写入模式	使用通信切换自动/手动模式时,自动/手动模式状
	态不写入 EEPROM。可通过控制器的按键操作写
	入状态信息。

^{*}如果用通信功能的动作指令切换自动/手动模式且控制器的写入模式设为 RAM,则自动/手动模式状态不存入 EEPROM 中。相应的,如果执行软件复位或断开后接通电源后控制器执行重启,自动/手动模式设为之前保存的状态。

◆ 自整定期间切换到手动模式

如果在自整定(AT)期间进行模式切换,AT将被取消,且控制器切换至手动模式。

● 参数初始化

参数设置回到初始值并写入 EEPROM。仅设定区域 1 接受该指令。如果在设定区域 0 发出该指令,会发生"动作出错"。

初始化时设定的设定值取决于命令中相关信息的设定,如下表所示。

相关信息	说明(初始化值)
00	默认设定值(详情请参见第3章CompoWay/F和SYSWAY
	通信数据)。(这些设置与初始化设置数据的设定值时选择
	"FACT"所使用的内容相同。)


● 设定区域

控制动作在设定区域 0 中执行。在此状态下,可执行仅在控制期间允许的动作,或着是那些即使在控制运行时执行也不会产生问题的动作。这些动作包括当前值读取,设定点写入及改变运行/停止状态。


但是,设定区域 0 禁止执行影响控制的动作,包括在初始菜单中写入数据。(始终允许读取设定数据。)

在设定区域 **1** 中,控制动作停止。在此状态下,可执行在设定区域 **0** 内禁止的动作,这些动作包括在初始菜单中写入数据。

接通电源时,温度控制器设在设定区域 0。要转换到设定区域 1,可使用"转换到设定区域 1"命令。要返回设定区域 0,先断开再接通电源,或执行"软件复位"命令。



■ 回传测试



(1) 测试数据

输入任意2字节十六进制数。

(2) 响应代码

功能码	出错代码	名称	说明
H'88	H'88 H'03 3		功能码之后的数据不是固定数据(H'00,
			H'00)
H'08		正常结束	无异常

(3) 指令和响应示例

以下示例为指令/响应的回传测试命令。

(本例中,测试数据为 H'1234。)

(本例中,从机地址为 H'01。)

指令: 01 08 00 00 12 34 ED 7C(CRC-16) 响应: 01 08 00 00 12 34 ED 7C(CRC-16)

第6章 Modbus 的通信数据

本章罗列了 Modbus 通信协议中通信数据的详细信息。

6.1	变量区域(设定范围)一览	6-2
6.2	状态	3-13

6.1 变量区域(设定范围)一览

下表列出了变量区域。"设定(监视)值"一列中用十六进制数表示的值为 Modbus 中规定的设定范围。括号"()"中的值为实际设定范围。

如果设定项有相关参考章节,请阅读参考章节了解详细内容。

如果不使用报警输出端子,也可以使用控制器的报警功能。这种情况下,可通过状态数据确认报警发生。

地址	参数名称	设定(监视)值	菜单
0000	PV	温度: 使用各传感器的规定范围。	操作
		模拟: 比例下限-5% FS~比例上限+5% FS	
0002	状态(参见备注。)	有关详情请参见 <i>通信规格</i>	
0004	内部设定点	下限设定~上限设定	
	(参见备注。)		
0006	加热器电流 1 值	H'00000000~H'00000226(0.0~55.0)	
	监视		
8000	MV 监视(加热)	标准: H'FFFFFCE~H'0000041A(-5.0~105.0)	
		加热冷却: H'00000000~H'0000041A(0.0~105.0)	
000A	MV 监视(冷却)	H'00000000~H'0000041A(0.0~105.0)	
0106	设定点	下限设定~上限设定	
0108	报警值 1	H'FFFF831 到 H'0000270F(-1999 到 9999)	
010A	报警值上限 1	H'FFFF831 到 H'0000270F(-1999 到 9999)	
010C	报警值下限 1	H'FFFF831 到 H'0000270F(-1999 到 9999)	
010E	报警值 2	H'FFFF831 到 H'0000270F(-1999 到 9999)	
0110	报警值上限 2	H'FFFF831 到 H'0000270F(-1999 到 9999)	
0112	报警值下限 2	H'FFFF831 到 H'0000270F(-1999 到 9999)	
0404	PV	温度: 在各传感器的规定范围内使用。	操作
		模拟:比例下限-5% FS~比例上限+5% FS	
0406	内部设定点	下限设定~上限设定	
	(参见备注。)		
040C	状态(参见备注。)	有关详情,请参见 <i>通信规格。</i>	

备注 控制器上不显示。

地址	参数名称	设定(监视)值	菜单
0500	操作/调整保护	H'00000000(0): 在操作和调整菜单中无限制	保护
		H'0000000(1): 禁止转换到调整菜单	
		H'00000000(2): 仅允许显示和更改"PV"和"PV/SP"参数	
		H'00000000(3): 仅允许显示"PV"和"PV/SP"参数	
0502	初始化/通信保护	H'00000000(0): 允许转换到初始化/通信菜单。(显示转	
		换到高级功能菜单)	
		H'00000000(1): 允许转换到初始化/通信菜单。(不显示	
		转换到高级功能菜单)	
		H'0000000(2): 禁止转换到初始化/通信菜单。	
0504	设定值改变保护	H'00000000(0): OFF(允许更改控制器的设置)	
		H'00000000(1): ON(禁止更改控制器的设置)	

地址	参数名称	设定(监视)值	菜单
0600	手动 MV	标准: H'FFFFFCE 到 H'0000041A(-5.0 到 105.0)	操作
		加热冷却: H'FFFFBE6 到 H'0000041A(-105.0 到 105.0)	
0602	设定点	下限设定~上限设定	
0608	加热器电流 1 值 监视	H'00000000 到 H'00000226(0.0 到 55.0)	
060A	MV 监视(加热)	标准: H'FFFFFCE 到 H'0000041A(-5.0 到 105.0) 加热冷却: H'00000000 到 H'0000041A(0.0 到 105.0)	
060C	MV 监视(冷却)	H'00000000 到 H'0000041A(0.0 到 105.0)	
0700	冷却系数	H'00000001 到 H'0000270F(0.01 到 99.99)	调整
0708	死区	H'FFFF831 到 H'0000270F (TC/Pt 通用输入型号为-199.9 到 999.9) (模拟输入型号为-19.99 到 99.99)	
070A	手动复位值	H'00000000 到 H'000003E8(0.0 到 100.0)	
070C	滞后(加热)	H'00000001 到 H'0000270F (TC/Pt 通用输入型号为 0.1 到 999.9) (模拟输入型号为 0.01 到 99.99)	
070E	滞后(冷却)	H'00000001 到 H'0000270F (TC/Pt 通用输入型号为 0.1 到 999.9) (模拟输入型号为 0.01 到 99.99)	
0710	控制周期(加热)	H'00000000(0): 0.5 H'00000001 到 H'00000063(1 到 99)	初始设定
0712	控制周期(冷却)	H'0000000(0): 0.5 H'00000001到H'0000063(1到99)	
0718	SP斜坡时间单位	H'0000000(0): EU/秒 H'0000001(1): EU/分钟	高级功能
071A	SP斜坡设定值	H'0000000(0): OFF H'00000001 到 H'0000270F(1 到 9999)	调整
072C	下限温度输入偏 移值	H'FFFF831 到 H'0000270F(-199.9 到 999.9)	
0730	上限温度输入偏 移值	H'FFFF831 到 H'0000270F(-199.9 到 999.9)	
0734	加热器电流 1 值 监视	H'00000000 到 H'00000226(0.0 到 55.0)	操作
0736	加热器断线检测 1	H'00000000 到 H'000001F4(0.0 到 50.0)	调整
0738	漏电流 1 值监视	H'00000000 到 H'00000226(0.0 到 55.0)	操作
073A	HS 报警 1	H'00000000 到 H'000001F4(0.0 到 50.0)	调整
0746	温度输入偏移值	H'FFFFF831 到 H'0000270F(-199.9 到 999.9)	

地址	参数名称	设定(监视)值	菜单
0800	输入数字滤波器	H'00000000 到 H'0000270F(0.0 到 999.9)	高级功能
0900	设定点 0	下限设定~上限设定	调整
0904	报警值 1	H'FFFFF831 到 H'0000270F(-1999 到 9999)	操作
0906	报警值上限 1	H'FFFF831 到 H'0000270F(-1999 到 9999)	
0908	报警值下限 1	H'FFFF831 到 H'0000270F(-1999 到 9999)	
090A	报警值 2	H'FFFF831 到 H'0000270F(-1999 到 9999)	
090C	报警值上限 2	H'FFFF831 到 H'0000270F(-1999 到 9999)	
090E	报警值下限 2	H'FFFF831 到 H'0000270F(-1999 到 9999)	
0910	报警值3	H'FFFF831 到 H'0000270F(-1999 到 9999)	
	(参见备注)		
0912	报警值上限3	H'FFFF831 到 H'0000270F(-1999 到 9999)	
	(参见备注)		
0914	报警值下限3	H'FFFF831 到 H'0000270F(-1999 到 9999)	
	(参见备注)		
091C	设定点 1	下限设定~上限设定	调整
0938	设定点 2	下限设定~上限设定	
0954	设定点3	下限设定~上限设定	
0A00	比例带	H'00000001 到 H'0000270F(0.1 到 999.9)	
0A02	积分时间	H'00000000 到 H'00000F9F(0 到 3999)	
0A04	微分时间	H'00000000 到 H'00000F9F(0 到 3999)	
0A0A	MV上限	标准: MV 下限+0.1~H'0000041A(MV 下限+0.1~105.0)	
0A0C	MV下限	标准: H'FFFFFCE~MV 上限-0.1 (-5.0~MV 上限-0.1)	
		加热冷却: H'FFFFBE6~H'0000000(-105.0~0.0)	

备注 报警3未分配输出时,此参数不显示在控制器的显示屏上。

地址	参数名称	设定(监视)值	菜单
0C00	输入类型(TC/Pt 通 用输入型号)(参见 备注。) 输入类型(模拟输入 型号) (参见备注)	H'00000000 (0): Pt (-200 到 850°C/-300 到500°F) H'00000001 (1): Pt (-199.9 到 500.0°C/-199.9 到900.0°F) H'00000002 (2): Pt (0.0 到 100.0°C/0.0 到 210.0°F) H'00000003 (3): JPt (-199.9 到 500.0°C/-199.9 到 900.0°F) H'00000004 (4): JPt (0.0 到 100.0°C/0.0 到 210.0°F) H'00000005 (5): K (-200 到 1300°C/-300 到 2300°F) H'00000006 (6): K (-20.0 到 500.0°C/0.0 到 900.0°F) H'00000007 (7): J (-100 到 850°C/-100 到 1500°F) H'00000008 (8): J (-20.0 到 400.0°C/0.0 到 750.0°F) H'00000008 (8): J (-20.0 到 400.0°C/0.0 到 750.0°F) H'00000008 (10): T (-199.9 到 400.0°C/-300 到 700°F) H'0000000B (11): E (0 到 600°C/0 到 1100°F) H'0000000C (12): L (-100 到 850°C/-100 到 1500°F) H'000000D (13): U (-200 到 400°C/-300 到 700°F) H'000000E (14): U (-199.9 到 400.0°C/-199.9 到 700.0°F) H'0000000F (15): N (-200 到 1300°C/-300 到 2300°F) H'00000011 (17): S (0 到 1700°C/0 到 3000°F) H'00000012 (18): B (100 到 1800°C/300 到 3200°F) H'00000013 (19): 非接触式温度传感器(K 140°F/60°C) H'00000015 (21): 非接触式温度传感器(K 240°F/120°C) H'00000017 (23): 0到50 mV H'00000010 (1): 0到20 mA H'00000002 (2): 1到5 V H'00000003 (3): 0到5 V	米 初设置
0C02	温度单元 ℃/ 下 选择	H'00000004 (4): 0到10 V H'00000000 (0): °C H'00000001 (1): °F	
0C12	比例下限	H'FFFF831~比例上限-1 (-1999到比例上限-1)	
0C16	比例上限	比例下限+1~H'0000270F (比例下限+1~9999)	
0C18	小数点 (TC/Pt 通用 输入型号)	H'00000000到00000001 (0到1) H'00000000到00000003 (0到3)	
	小数点 (模拟输入型号)	口 いいいいいしょういいいいいち (U 手)ろ)	

备注 可选择与所连接的传感器匹配的输入类型。

有两种输入类型: 热电偶/测温电阻体输入和模拟输入。

地址	参数名称	设定(监视)值	菜单
0D06	线性输出类型	H'00000000 (0): 4 到 20 mA	初始
		H'00000001 (1): 0到20 mA	设置
0D1E	上限设定	值的范围如下(省略小数点):	
		温度: 下限设定+1~输入范围上限	
		模拟:下限设定+1~比例上限	
0D20	下限设定	值的的范围如下(省略小数点):	
		温度:输入范围下限值~上限设定-1	
0000		模拟:比例下限~上限设定-1	
0D22	标准控制或加热/ 冷却控制	H'0000000(0):标准 H'0000001(1):加热冷却	
0D24	正/逆动作	H'0000000(1): 加热存却 H'0000000(0): 逆动作	
0024	11月24月11日	H'0000001(1): 正动作	
0D28	PID/ 开关	H'0000000(0): 开/关	
0020		H'0000001(1): 2自由度 PID 控制	
0D2A	ST 自调节	H'0000000(0): 关	
	7 7 7 7	H'0000001(1): 开	
0E00	传送输出类型	H'00000000(0): 关	
		H'00000001(1):设定点	
		H'00000002(2): SP 斜坡期间设定点	
		H'0000003(3): PV	
		H'00000004(4): MV 监视(加热)	
0500	12 4 14 A 11 A 14 A	H'00000005(5): MV 监视(冷却)	그 /a - L Ak
0E0C	控制输出1指定	控制输出 1 为线性输出时:	高级功能
		H'0000000(0):不分配 H'0000000(1):控制输出(加热)	
		H'0000000(1): 控制输出(加熱) H'0000000(2): 控制输出(冷却)	
		控制输出 1 为脉冲输出时:	
		H'0000000(0): 不分配	
		H'0000001(1): 控制输出(加热)	
		H'00000002(2): 控制输出(冷却)	
		H'00000003(3): 报警 1	
		H'0000004(4):报警 2	
		H'0000005(5):报警3	
0E14	事件输入分配 1	H'0000000(0): 无	
		H'00000001(1): 运行/停止("多重设定点使用数"为 1 或 2	
		时不能设定。)	
		H'00000002(2): 自动/手动("多重设定点使用数"为 1 或 2 时不能设定。)	
0E16	事件输入分配 2	H'0000000(0): 无	
		H'00000001(1): 运行/停止("多重设定点使用数"为2时不能设定。)	
		H'00000002(2): 自动/手动("多重设定点使用数"为 2 时不	
		能设定。)	

地址	参数名称	设定(监视)值	菜单
0E20	报警输出1指定	H'0000000(0): 不分配	
		H'0000001(1): 控制输出(加热)	
		H'00000002(2): 控制输出(冷却)	
		H'0000003(3): 报警 1	
		H'0000004(4):报警 2	
		H'00000005(5): 报警 3	
0E22	报警输出 2 指定	H'00000000 到 H'00000005(0 到 5)(设定同报警输出分配 1)	
0E24	报警输出3 指定	H'00000000 到 H'00000005(0 到 5)(设定同报警输出分配 1)	
0E28	传送输出上限	H'FFFF831 到 H'0000270F(-1999 到 9999)(参见备注)	初始设置
0E2A	传送输出下限	H'FFFF831 到 H'0000270F(-1999 到 9999)(参见备注)	

备注 设定(监视)值的范围取决于"转换输出类型"的设置。(有关详情,请参见*设定数据一览*)

地址	参数名称	设定(监视)值	菜单
0F00	报警1类型	H'0000000(0): 报警功能关闭	初始
		H'0000001(1): 上下限报警	设置
		H'00000002(2): 上限报警	
		H'0000003(3): 下限报警	
		H'0000004(4): 上下限范围报警	
		H'0000005(5): 附待机顺序的上下限报警	
		H'0000006(6): 附待机顺序的上限报警	
		H'0000007(7): 附待机顺序的下限报警	
		H'0000008(8): 绝对值上限报警	
		H'0000009(9): 绝对值下限报警	
		H'000000A(10): 附待机顺序的绝对值上限报警	
		H'000000B(11): 附待机顺序的绝对值下限报警	
		H'000000C(12): LBA(断路报警)	
0F02	报警1闩锁	H'00000000(0): OFF	高级功能
	7,71	H'00000001(1): ON	1413/2-77 110
0F04	报警 1 滞后	H'00000001到H'0000270F	
01 0 1	100 100	(TC/Pt 通用输入型号为 0.1 到 999.9)	
		(模拟输入型号为 0.01 到 99.99)	
0F06	报警2类型	H'00000000(0): 报警功能关闭	初始
0. 00	10 = 70 =	H'0000001(1): 上下限报警	
		H'00000002(2): 上限报警	设置
		H'0000003(3): 下限报警	
		H'0000004(4): 上下限范围报警	
		H'0000005(5): 附待机顺序的上下限报警	
		H'0000006(6): 附待机顺序的上限报警	
		H'0000007(7): 附待机顺序的下限报警	
		H'0000008(8): 绝对值上限报警	
		H'00000009(9): 绝对值下限报警	
		H'0000000A(10): 附待机顺序的绝对值上限报警	
		H'0000000B(11): 附待机顺序的绝对值下限报警	
0F08	报警2闩锁	H'00000000(11): 附刊机械作用短机 直下限报言	音 加刊
01-00	1以育 4 门坝	H'0000000(0): 天 H'00000001(1): 开	高级功能
0F0A	报警2滞后	H'00000001(1): 万 H'00000001 到 H'0000270F	设定
UFUA	1以育 4 市口	(TC/Pt 通用输入型号为 0.1 到 999.9)	
		,	
٥٥٥٥	打敬 9 米 型	(模拟输入型号为 0.01 到 99.99)	>-11
0F0C	报警3类型	设定同报警 2 类型	初始
	(参见备注)		设置

备注 报警3未分配输出时,此参数不显示在控制器的显示屏上。

地址	参数名称	设定(监视)值	菜单
0F0E	报警3闩锁	H'00000000(0): 关	高级功能
	(参见备注)	H'0000001(1): 开	设定
0F10	报警3滞后	H'00000001 到 H'0000270F	
	(参见备注)	(TC/Pt 通用输入型号为 0.1 到 999.9)	
		(模拟输入型号为 0.01 到 99.99)	
0F18	待机顺序复位方式	H'0000000(0): 情况 A	
		H'0000001(1): 情况 B	
0F1A	报警时报警1开启	H'0000000(0): 报警时关闭	
		H'0000001(1): 报警时开启	
0F1C	报警时报警2开启	H'0000000(0): 报警时关闭	
		H'0000001(1): 报警时开启	
0F1E	报警时报警3开启	H'0000000(0): 报警时关闭	
	(参见备注)	H'0000001(1): 报警时开启	
0F22	报警 1 On 延时	H'0000000 到 H'000003E7(0 到 999)	
0F24	报警 2 On 延时	H'0000000 到 H'000003E7(0 到 999)	
0F26	报警 3 On 延时	H'0000000 到 H'000003E7(0 到 999)	
	(参见备注)		
0F2A	报警 1 OFF 延时	H'0000000 到 H'000003E7(0 到 999)	
0F2C	报警 2 OFF 延时	H'0000000 到 H'000003E7(0 到 999)	
0F2E	报警 3 OFF 延时	H'0000000 到 H'000003E7(0 到 999)	
	(参见备注)		

备注 报警 3 未分配输出时,此参数不显示在控制器的显示屏上。

地址	参数名称	设定(监视)值	菜单
1006	显示模式自动返回	H'00000000(0): 关	高级功能
		H'0000001 到 H'0000063(1 到 99)	
1010	附加 PV 显示	H'00000000(0): 关	
		H'0000001(1): 开	
1016	MV 显示	H'00000000(0):关(操作量显示关)	
		H'0000001(1): 开(操作量显示开)	
1018	保护菜单转换时间	H'00000001 到 H'0000001E(1 到 30)	
101E	自动/手动切换显示	H'00000000(0): 关	
	附加	H'0000001(1): 开	
1020	显示字符选择	H'00000000(0): 关	
		H'0000001(1): 开	
1100	协议选择	H'00000000(0): CompoWay/F(SYSWAY)	通信
	(参见备注 5)	H'0000001(1): Modbus	
1102	通信单元号	H'0000000 到 H'00000063(0 到 99)	
	(参见备注 5)		
1104	通信波特率	H'0000000(0): 1.2	
	(参见备注 5)	H'0000001(1): 2.4	
		H'00000002(2): 4.8	
		H'0000003(3): 9.6	
		H'0000004(4): 19.2	
		H'0000005(5): 38.4	
1106	通信数据位	H'0000007(7): 7	
	(参见备注 5)	H'0000008(8): 8	
1108	通信终止位	H'0000001(1): 1	
	(参见备注 5)	H'00000002(2): 2	
110A	通信奇偶校验	H'00000000(0): 无	
	(参见备注 5)	H'00000001(1): 偶校验	
		H'00000002(2): 奇校验	
110C	发送数据等待时间	H'00000000 到 H'00000063(0 到 99)	
	(参见备注 5)		


备注 5: 更改的通信参数在控制器复位后启用。


地址	参数名称	设定(监视)值	菜单
130A	冷接点补偿方式	H'00000000(0): 关	高级功能
		H'0000001(1): 开	设定
1314	α	H'0000000 到 H'00000064(0.00 到 1.00)	
1328	加热器断线闩锁	H'00000000(0): 关	
		H'00000001(1): 开	
132A	加热器断线滞后	H'00000001 到 H'000001F4(0.1 到 50.0)	
132C	HS 报警闩锁	H'00000000(0): 关	
		H'00000001(1): 开	
132E	HS 报警滞后	H'00000001 到 H'000001F4(0.1 到 50.0)	
1334	多重设定点使用数	H'00000000(0): 无多重 SP	高级功能
		H'00000001(1): 2SP	设定
		H'00000002(2): 4SP	
1336	多重设定点使用	H'00000000(0): 关	
		H'00000001(1): 开	
1338	HB ON/OFF	H'00000000(0): 关	
		H'00000001(1): 开	
133A	MB 指令逻辑切换	H'00000000(0): 关	
	(参见备注 6)	H'0000001(1): 开	
133C	输入错误输出	H'00000000(0): 关	
		H'00000001(1): 开	
133E	输入偏移类型	H'00000000(0): 温度输入1点偏移	
		H'00000001(1): 温度输入 2 点偏移	
1342	ST 稳定范围	H'00000001 到 H'0000270F(0.1 到 999.9)	
1346	HS 报警使用	H'00000000(0): 关	
		H'00000001(1): 开	
1348	LBA 检测时间	H'00000000 到 H'0000270F(0 到 9999)	
134A	LBA 级别	H'00000001 到 H'0000270F	
		(TC/Pt 通用输入型号为 0.1 到 999.9)	
		(模拟输入型号为 0.01 到 99.99)	
134C	LBA 带	H'00000001 到 H'0000270F	
		(TC/Pt 通用输入型号为 0.1 到 999.9)	
		(模拟输入型号为 0.01 到 99.99)	

备注 6: Modbus 变量写入功能逻辑(动作指令)不受影响。

6.2 状态数据

状态数据的结构如下图所示





Δ. — Δ. M	状态	位元说明		
位元位置		0	1	
0	加热器电流值溢出(CT1)	未发生	发生	
1	加热器电流值保持(CT1)(参见备注 1)	更新	保持	
2	HB 出错	未发生	发生	
3	HS 报警输出(CT1)	关	开	
4	空	关		
5	超出显示范围	未发生	发生	
6	输入出错	未发生	发生	
7	空	关		
8	控制输出(加热)	关	开	
9	控制输出(冷却)	关	开	
10	HB(加热器断线)报警输出(CT1)	关	开	
11	空	关		
12	报警输出 1	关	开	
13	报警输出 2	关	开	
14	报警输出3	关	开	
15	空	关		
16	事件输入 1	关	开	
17	事件输入 2	关	开	
18	空	关		

公二公 用	状态	位元说明	
位元位置		0	1
19	空	关	
20	写入模式	备份模式	RAM 写入模式
21	EEPROM	RAM=EEPROM	RAM≠EEPROM
22	设定区域	设定区域 0	设定区域 1
23	AT 执行/取消	AT取消	AT 执行中
24	运行/停止	运行	停止
25	通讯写入	OFF(禁用)	ON(启用)
26	自动/手动切换	自动模式	手动模式
27	空	关	
28	空	关	
29	空	关	
30	空	关	
31	空	关	

备注 1: 控制输出 ON 时间不满 190ms 时,此位元将设为"1"且加热器电流保持之前的电流值。

备注 2: "空"位始终关闭。

备注 3: 在设定区域 1 读取时,各位状态如下所示:

- 电流值溢出: 保持之前的值
- HB 出错:保持之前的值
- 输入出错: 保持之前的值
- HB 和 HB 输出:清除


- 电流值保持:保持之前的值
- 超出显示范围: 保持之前的值
- 加热和冷却输出:清除
- 报警输出:清除

附录

ASCII代码表 ··························A-2 故障排除 ···································A-3

容别

ASCII 代码表



故障排除

■ 报修之前

如果通信功能运行不正常,请在报修前检查下表中的项目。如果问题仍然存在,请联系您的欧姆龙代表以了解退还产品的有关细节。

出现的问题:不能通信或发生通信错误。

检查项目	确认	页码
通信接线不正确	纠正接线。	1-4
通信线路已断开	稳固连接通信线路并拧紧螺丝。	
通信电缆损坏	更换电缆。	
通信电缆过长	RS-485 电缆总长最多 500 米, RS-232C 电缆总长最多 15 米。	1-4
	要延长 RS-232C 的通信距离,请使用欧姆龙 Z3R 光接口。	1-5
		1-6
使用了错误的通信电缆	使用屏蔽双绞电缆 AWG24~AWG14(截面积	1-4
	0.205~2.081mm ²)。	1-5
		1-6
RS -485 通信路径上连接了过多的通	RS-485 通信时如果使用 1 对多连接,包括主机在内最多可连	1-4
信设备	接32个节点。	
RS-485 通信线路的各端未设置端节	在线路各端设置或连接终端复载。如果端节点是 E5CZ、E5AZ	1-4
点	或 E5EZ,请使用 120 欧姆(1/2-W)的终端复载。确保与主机	
	组合的复载不小于 54 欧姆。	
控制器未使用额定的电源电压	提供额定电压。	
接口转换器(如 K3SC)未使用额定的	提供额定电压。	
电源电压。		
同一通信线路上的所有控制器、主机	使所有节点的各项设定值一致,包括波特率、协议、数据位、	1-3
和其它节点未使用一致的波特率和	终止位和奇偶校验。	
通信方法。		
命令帧中指定的单元号与控制器设	使用相同的单元号	2-2
定的单元号不一致		4-2
		5-2
RS-485 通信线路上控制器指定给一	为每个节点设定唯一的单元编号。	1-4
个节点的单元号与另一个节点相同。		
主机上的编程有错误	使用线路监视器检查指令。用相同的程序检查动作。	
在收到控制器的响应之前, 主机设备	缩短控制器发送数据等待时间或者延长主机的响应等待时	1-7
将响应缺失报为出错。	间。	

检查项目	确认	页码
在发送广播指令或软件复位命令后,	控制器不对广播或软件复位指令返回响应。	2-2
主机将响应缺失报为出错(SYSWAY		2-14
除外)。		5-2
		5-14
主机在收到控制器的响应之前发送	发送指令后始终读取响应(广播或软件复位指令除外)	
了另一指令。		
主机设备在收到控制器的响应后过	收到响应后至少等待 2ms 再发送下一指令。	1-3
快地发送了下一指令。		
控制器电源接通或中断时通信线路	发送第一条指令之前及断开控制器电源后应初始化主机的接	
会不稳定,主机将不稳定状态读取为	收缓存器。	
数据。		
通信数据受到环境噪声的干扰。	尝试较慢的波特率。	
	将通信电缆与噪声源隔离。	
	使用屏蔽双绞通信电缆。	
	使用尽可能短的通信电缆,不要铺设或缠绕多余电缆。	
	不要将通信电缆和电源线并排铺设以防感应噪声。	
	如果降噪措施难以实施,可使用光接口。	

索引


Α	
_	ASCII 一览······A-2
В	
	BCC1-3,2-2,2-3
	变量区域读取 CompoWay/F······2-7,2-9
	· 变量区域
	Modbus ·······5-7
	变量区域(设定范围)一览
	CompoWay/F 和 SYSWAY ·······3-2
	Modbus 6-2
	变量类别2-6,2-7
	布线 ················1-4
	变量区域写入 CompoWay/F······2-10
	Modbus ······5-11
С	Wodbus 5-11
_	CompoWay/F1-2,2-1
	CRC-165-3
	错误代码5-5
	初始状态读取4-4
	从机地址5-2
D	
ט	地址
	CompoWay/F ······2-7
	Modbus5-7
	动作指令
	CompoWay/F ·····2-7,2-15
	Modbus5-14
_	当前值读取4-4,4-5
Е	ETX2-2
F	E1X2-2
•	FCS4-2
	FINS1-2,2-3
	发送数据等待时间1-6,1-8
	服务详情
	CompoWay/F2-9
	列表(CompoWay/F) ······2-7
	Modbus
G	火心之往 1-3
_	功能码5-2
	功能一览
Н	
	回传测试
	CompoWay/F2-7,2-14
	Modbus5-19

J		
	结束代码	
	CompoWay/F······	2-3.2-4
	SYSWAY	4-5
	节点号	
	_{はいい} る 接口	
	按 口	1-4
Κ		
•	控制器固有属性读取	
		0.7040
	CompoWay/F ······	2-7,2-12
	控制器状态读取	2-7,2-13
L		
L		
	类别代码(变量类别) 2-6	
	关加飞时(文里关加) 2-0	
М		
•••	Modbus ·····	1_2 5_1 6_1
	Modbus ······	1-2,3-1,0-1 F 0
		5-9
	命令帧	
	CompoWay/F·····	2-2
	Modbus ·····	5-2
	SYSWAY	4-2
	命令一览	
	SYSWAY	4-4
	命令文本	
	即《大牛	2 2,2 0
Ρ		
	PDU 结构	2-6
	1 20 2419	20
Q		
	区域定义	2-6
R		
	RS-232C	1-5
	RS-485·····	1_4
	110 400	
S		
	SID	2-2 2-4
	STX	2-?
	SYSWAY	
		4-1
	数据格式	
	CompoWay/F·····	2-2
	Modbus ······	5-2
	SYSWAY ·····	4-2
	设定值和 MV 监视器读取	
	SYSWAY	4-7
	设定值	
	Modbus······	5_2
	设定值写入	3-0
	区产阻与八 SYSWAY ····································	4.0
	SYSWAY	4-6

Т		
	通信波特率	1-6,1-7
	通信数据	
	CompoWay/F ······	2-4
	CompoWay/F 和 SYSWAY ·····	3-1
	SYSWAY ·····	4-3
	通信数据位	1-6,1-7
	通信方式	
	通信参数设定	1-6
	通信参数	
	通信奇偶校验	1-6,1-8
	通信协议	
	通信规格	
	通信终止位	
	通信单元号	·····1-6,1-7
	通信写入选择	4-9
W		
**	无响应	
	Modbus ·······	5_5
	Modbas	0.0
X		
	协议选择	1-7
	响应代码一览	
	CompoWay/F ······	2-20
	响应帧	
	CompoWay/F ·····	2-3
	Modbus ·····	5-4
	SYSWAY	4-3
Υ		
•	要素数	
	CompoWay/F	2-7
	Modbus ······	5-8
_		3 6
Z	D. A. W.	
	指令说明	
	状态	3-14.6-1

修订纪录

手册修订代码会以后缀的形式出现在本手册封面上的目录号后面。



下表概述了每次修订对本手册所做的变更。页数请参见以前的版本。

修订代码	日期	修订内容
01	2008年9月	原始版本。